



BlindShell

Classic3

1	BlindShell Classic 3 Használati útmutató	4
2	Kezdő lépések	5
2.1	A doboz tartalma	5
2.2	A telefon leírása	5
2.3	A hátlap eltávolítása	6
2.4	SIM, SD kártya és akkumulátor behelyezése	7
2.5	Az akkumulátor töltése	8
2.6	A telefon bekapcsolása	8
3	A telefon kezelése	9
3.1	Hangerő	9
3.2	Navigáció	9
3.3	Akciógombok	11
3.4	Numerikus billentyűzet	12
3.5	Szövegbevitel	13
3.6	Hangvezérlés (Luna hangasszisztens)	14
3.7	Képernyőolvasó	16
3.8	Érintőképernyő	16
3.9	SOS gomb	17
3.10	Külső billentyűzet	17
3.11	Fájlok másolása számítógépről a BlindShell készülékre	18
4	BlindShell funkciók	20
4.1	Kezdőképernyő	20
4.2	Hívás	20
4.3	Üzenetek	24
4.4	Névjegyek	26
4.5	Alkalmazások	29
4.6	Beállítások	75
4.7	Használati útmutató	90
4.8	A telefon kikapcsolása	91
4.9	Elmulasztott értesítések, és állapotinformációk	91
4.10	Gyorsmenü	91
4.11	Kedvenc alkalmazások	91
5	Műszaki jellemzők	93

5.1	Adatcsere	93
5.2	Műszaki tulajdonságok	93
5.3	Szenzorok	94
5.4	Tanúsítványok	94
6	Használati és biztonsági tájékoztató	95
7	Egyéb rendelkezések	99
8	Jogi információk	101

1 BlindShell Classic 3 Használati útmutató

A BlindShell Classic 3 egy kifejezetten vak és látássérült felhasználó számára fejlesztett nyomógombos mobiltelefon. A telefont fizikai billentyűzet segítségével, érintőképernyő használatával vagy hangutasításokkal lehet kezelni. A visszajelzést a telefon szintetikus beszédhangja, rezgések és egyéb hangjelzések biztosítják.

Fontos figyelmeztetés: Ha hagyja, hogy a telefon akkumulátora teljesen lemerüljön, úgy tűnhet, hogy a telefon egyáltalán nem képes tölteni. Ebben az esetben hagyja a telefont néhány órán keresztül a töltőn. Ezután a telefon újra elkezdi a töltést. Ha a lemerült akkumulátort hosszabb ideig hagyja a telefonban, az károsodhat. Az ilyen esetre nem érvényes a telefon jótállása. Javasoljuk, ha több mint egy hétig nem használja a telefont, távolítsa el az akkumulátort az eszközből.

2 Kezdő lépések

2.1 A doboz tartalma

- BlindShell Classic 3 telefonkészülék.
- Akkumulátor - lapos, téglalap alakú tárgy.
- Headset - A vezeték egyik végén egy 3,5mm-es Jack csatlakozó van, másik végén pedig kettő fülhallgató.
- USB töltőfej - szokványos, fali USB töltő; Bemenet: 100V~240V, 50/60Hz; Kimenet: 4.7V-5.3V DC 0-2A.
- USB kábel -- USB-C adat/töltőkábel, a másik végén szabványos USB-A csatlakozóval.
- Töltőállvány - a telefon töltésére szolgáló állvány, mely a rajta lévő öntapadós párna segítségével - igény szerint - valahová odaragasztható.
- 3 db. NFC címke - a tárgyakra ragasztható, öntapadó címkék telefonos alkalmazással ismertethetők és olvastathatók fel.
- Nyakpánt - a telefonhoz csatlakoztatható nyakpánt.

2.2 A telefon leírása

A telefon előlapja

A telefon előlapja a következő részekből áll (felülről lefelé haladva):

- Hangszóró - A kijelző fölötti, telefonálás közben a fülhöz tartva használt hangszóró
- LCD képernyő -- Egy sima, információk megjelenítésére szolgáló felület.
- Billentyűzet -- A telefon vezérléséhez és szövegbevitelhez.
- Mikrofon -- A 2, 3, 5, 6 numerikus billentyűk között helyezkedik el. Hangbemenetként használható telefonhívás, hangvezérlés, diktálás és hangrögzítés közben.
- Hangszóró -- A numerikus billentyűk alatti hangszóró. A telefon beszédhangjának, a beszélgetések és / vagy hangfelvételek kihangosítására szolgál.

A telefon hátoldala

A telefon hátoldalának felső részén az alábbi eszközök találhatóak:

- Kamera - Kiemelkedő szélű,, fotózáshoz és a telefon alkalmazásaihoz használható.
- LED vaku --A kamera melletti, kerek bemélyedés, alacsony fényviszonyok melletti fotók készítésekor használt segédfény.
- SOS gomb --A kamera alatti, kerek, bemélyedő gomb. Vészhelyzetben egy korábban hozzárendelt telefonszám hívására szolgál.

A telefon oldalai

A készülék felső oldalán:

- Fülhallgató-csatlakozó.
- LED világítás (zseblámpa) és fényérzékelő.

A készülék alsó oldalán, balról jobbra található az alábbiak:

- Nyakpánt rögzítésre szolgáló nyílás.
- USB-C csatlakozó -- a telefon töltéséhez, illetve számítógéphez történő csatlakoztatásához.
- A telefon hátlapjának eltávolítását lehetővé tevő rés.

A készülék bal oldalán található hangerőszabályzó gombbal állítható a beszéd és a visszajelzések hangereje.

A jobb oldalon található akciógomb a Kedvenc alkalmazások listájának megnyitására és a hangvezérlés bekapcsolására szolgál.

2.3 A hátlap eltávolítása

A készüléket tartsa úgy, hogy a készülék kijelzője Ön felé nézzen. A hátlap levételéhez akassza be körmét a telefon jobb alsó sarkán található nyílásba, majd a hátlapot óvatosan húzza le a készülékről. A hátlap visszahelyezésekor győződjön meg arról, hogy a készülék és a hátlap szélei pontosan illeszkedjenek egymáshoz, majd pattintsa össze őket.

2.4 SIM, SD kártya és akkumulátor behelyezése

SIM, SD kártya vagy akkumulátor behelyezése előtt, először vegye le a készülék hátlapját. A hátlap alatti, téglalap alakú mélyedés az akkumulátor helye, valamint itt található kettő SIM-kártya és egy SD kártya nyílás. helye is

SIM-kártya behelyezése

A telefon kettő mikro SIM-kártya nyílása az akkumulátor-rekesz bal felső és középső részén található, egymás mellett. Mellettük, a jobb felső sarokban található az SD kártya behelyezésére szolgáló nyílás. A SIM-kártya behelyezésekor a kártya érintkezőinek a telefon felé, a ferde saroknak pedig a kártyatartó nyílás irányába, bal felé kell néznie. Ezután óvatosan csúsztassa a kártyát a nyílásba

SIM-kártya eltávolítása

SIM-kártya eltávolításához helyezze ujjhegyét a SIM-kártya szélére, nyomja le az ujját, és a kártyát csúsztassa ki a kártyatartó nyílásból.

SD kártya behelyezése

Az SD kártyafoglat az akkumulátor-rekesz jobb felső sarkában található. A memóriakártya behelyezésekor a kártya érintkezőinek lefelé, a telefon felé, kiemelkedő peremének a telefon alsó felé kell nézniük. A kártyát csúsztassa az SD kártyafoglatba, ütközésig. A kártya rögzülésekor halk, kattanó hang hallható.

SD kártya eltávolítása

Az SD kártya eltávolításához nyomja a kártyát a kártyafoglatba befelé. Egy kattanó hang jelzi a kártya rögzítésének feloldását. A kártyát csúsztassa ki a kártyafoglatból.

Az akkumulátor behelyezése

Az akkumulátor behelyezéséhez keresse meg az akkumulátor szélén kitapintható rövid kiemelkedést. Ennek a kiemelkedésnek az akkumulátor-rekesz felső

oldala felé kell néznie. Az akkumulátort felülről lefelé csúsztassa az akkumulátor-rekeszbe. Az akkumulátornak a rekeszbe pontosan kell illeszkednie.

Az akkumulátor eltávolítása

Az akkumulátor eltávolításához keresse meg az akkumulátor-rekesz jobb felső sarkánál lévő bemélyedést, majd az akkumulátort felfelé emelve vegye ki a rekeszből.

2.5 Az akkumulátor töltése

A telefon akkumulátora USB kábelen vagy a töltőállványon keresztül tölthető. A töltőállványon keresztül történő feltöltéshez, az USB-C kábelt kösse össze a töltőállvány hátsó részén, alul található csatlakozóval. A telefont úgy helyezze a töltőállványba, hogy a telefon USB csatlakozója lefelé nézzen. A telefonnak hátsó felével kell a töltőállványhoz támaszkodnia.

2.6 A telefon bekapcsolása

A telefon bekapcsolásához nyomja meg hosszan a vissza gombot. A vissza gomb a második billentyűsor jobb oldalánál lévő, piros színű, csíkformájú gomb. A telefon indító dallamot játszik le. A készülék akkor kész a használatra, amikor beszélni kezd. A mobil hálózatba történő bejelentkezés a telefon bekapcsolása után akár egy percre is eltarthat.

3 A telefon kezelése

3.1 Hangerő

A készülék bal oldalán található hangerő-szabályozó gombbal állítható a telefon és a visszajelzések hangereje. A felső gombot nyomva nő, míg az alsó gombot nyomva csökken a hangerő.

3.2 Navigáció

A navigációs gombok az alfanumerikus billentyűzet feletti két, legfelső sorban található. A navigációs gombok a telefon menüpontjai, illetve a listaelemek közötti mozgáshoz valók.

Menüpontok és listaelemek közötti mozgás

A menü és az elemeket tartalmazó listák ciklikusrendszerűek. Ez azt jelenti, hogy az utolsó listaelem elérésekor, a következő léptetésnél a készülék a lista első elemére ugrik. Ez fordítva is igaz, azaz az első elemről történő visszaléptetés esetén a készülék a lista utolsó elemére ugrik. A menü utolsó vagy az első elemének elérésekor hangjelzés hallható. A képernyő alján megjelenik az aktuális pont menün belüli helyzete. A menün belül vagy a listaelemek között az alábbi módon lehet mozogni:

- A következő elemre való lépéshez nyomja meg a „le” gombot. A le gomb felülről a második sor, középső, vízszintes vonal alakú gombja.
- Az előző elemre való lépéshez nyomja meg a „fel” gombot. A fel gomb a felső sor, középső, vízszintes vonal alakú gombja.
- A menüpontokra való lépéshez vagy egy elem kiválasztásához, nyomja meg a „megerősítés” / hívás gombot. A megerősítés gomb felülről a második sor bal szélső, nagyméretű, kitapintható, zöldszínű ponttal jelölt gomb.
- Az aktuális menüpontból vagy listaelemből történő kilépéshez nyomja meg a „vissza” / hívás vége gombot. A vissza gomb felülről a második sor jobb szélén található, piros színű, kitapintható ferdevonallal jelzett gomb.

Tipp: A menü első elemére való ugráshoz nyomja meg hosszan a fel gombot. Az utolsó elemhez a le gomb hosszan történő lenyomásával lehet ugrani. A menü adott pontjára való ugráshoz nyomja meg a megfelelő számbillentyűt. Több számjegyből álló szám is bevihető.

Keresés funkció

A hosszabb (sok elemet tartalmazó) listák esetében -- a lista utolsó elemeként -- egy kereső-funkció is rendelkezésre állhat.

Le gomb

A le gomb felülről a második sor, középső, vízszintes vonal alakú gombja. A le gomb az alábbiakra használható:

- A következő menüpontra lépés.
- Üzenet vagy egyéb szöveg beírásakor a következő karakterre történő lépés.
- A főmenü megnyitása a kezdőképernyőről.

Fel gomb

A fel gomb legfelső sor, középső, vízszintes vonal alakú gombja. A fel gomb az alábbiakra használható:

- Az előző menüelemre történő lépés.
- Az alap-képernyőről a főmenü megnyitása.

Megerősítő gomb

A megerősítő gomb felülről a második sor bal szélső, nagyméretű, kitapintható, zöldszínű ponttal jelölt gombja. Az alábbiakhoz használható:

- Menüelembe történő belépés, listaelem kiválasztása, műveletek megerősítése és/vagy hívásfogadás.
- Az alap-képernyőről a főmenü megnyitása.

Vissza gomb

A vissza gomb felülről a második sor jobb szélén található, piros színű, kitapintható ferdevonallal jelzett gomb. A következőkhöz használható:

- Visszalépés a menüben, műveletek visszavonása, hívások elutasítása vagy befejezése.
- Üzenet vagy egyéb szöveg írása közben az utolsó karakter törlése. Hosszú lenyomásra (2 mp) a beírt teljes szöveg törlése.
- Bárhol máshol, a kezdőképernyőre való visszalépéshez hosszan nyomja le a vissza gombot!
- A vissza gomb hosszú lenyomva tartása (15 másodperc) a telefont újraindítja.

3.3 Akciógombok

Bármely menüpontban is van éppen a telefon, az akciógombok mindig ugyanannak az egy műveletnek a végrehajtására szolgálnak.

Bal oldali akciógomb

A bal oldali akciógomb a billentyűzetgombok felső sorában, bal oldalt található, kisebb tapintható ponttal jelzett felületű gomb.

Bal oldali akciógomb rövid lenyomása

A gomb rövid ideig tartó lenyomásával nyitható meg az állapotmenü, ahol a telefon aktuális állapotára vonatkozó információk olvashatók, pl. az aktuális időpont és dátum, akkumulátortöltöttség, hálózati információk, elmulasztott értesítések.

A bal oldali akciógomb hosszan tartó lenyomása

A bal oldali akciógomb hosszan tartó lenyomásával érhető el a gyorsmenü, amelyen keresztül egyszerűen elérhetők különböző beállítások és funkciók. Szövegmásolásra is van lehetőség, amennyiben ilyen szöveg elérhető.

Szöveg másolása/beillesztése

A kijelzőn megjelenő szöveg másolásához használja a gyorsmenü „Szöveg másolása” menüpontját, ahol a másolandó szöveg szerkesztésére is lehetősége van. A szöveg másolásához nyomja meg a megerősítés gombot! A szöveg beillesztéséhez írás közben nyomja meg hosszan a bal oldali művelet gombot, és válassza a Szöveg beillesztése opciót.

Jobb oldali akciógomb

A jobb oldali akciógomb a billentyűzetgombok első sorától jobbra található, kisebb tapintható ponttal jelzett felületű gomb. Rövid lenyomására megismétlődik az utolsó felolvasott elem vagy leáll annak felolvasása. A telefon által utolsóként felolvasott tartalom betűnkénti megismétléséhez hosszan nyomja le a jobb oldali akció gombot!

Oldalsó akciógomb

Az oldalsó akciógomb a készülék jobb oldalán található, hosszúkás gomb. Az alábbi funkciókhoz használható:

- Rövid lenyomására megnyílik a kedvenc alkalmazások listája.
- Hosszú lenyomására bekapcsolódik a hangvezérlési funkció.
- Üzenet vagy egyéb szöveg írása közben, az oldalsó akciógombot hosszan lenyomva elindul a szöveg diktálási funkció.

3.4 Numerikus billentyűzet

A numerikus billentyűzet elrendezése megegyezik a régebben használt telefonok billentyűzetelrendezésével. Négy sorban, soronként három gomb van. A felső sor az 1-es, 2-es és 3-as az alatta levő sor a 4-es, 5-ös és 6-os, alatta a 7-es, 8-as és 9-es, az alsó sor pedig a csillag, a nulla és a kettőskereszt gombokat tartalmazza.

Csillag gomb

A csillag gomb a numerikus billentyűzet alsó sorának első (bal szélső) gombja. Hosszú lenyomásával zárható le a telefon. A telefon feloldása a csillag gomb ismételt, hosszú lenyomásával lehetséges. Ez a funkció a Beállítások menüpontban kapcsolható ki.

Kettőskereszt gomb

A numerikus billentyűzet alsó sorában, a jobb alsó sarokban található kettőskereszt gomb hosszú megnyomására megnyílik egy, hangprofil állítási lehetőségeket biztosító menü (csengőhang és rezgés, csak rezgés, csengőhang rezgés nélkül, néma, rezgés nélkül, repülő üzemmód).

3.5 Szövegbevitel

Szövegbevitel a numerikus billentyűzet használatával

Üzenetek vagy egyéb szövegek írásakor a numerikus billentyűzet gombjaival szöveget, számokat és speciális karaktereket lehet bevinni. A kettőskereszt gomb kivételével minden egyes gomb karakterek egy-egy csoportját tartalmazza. Az egyes karakter-csoportokon belül az adott gomb többszöri, ismételt lenyomásával lehet lépkedni és kiválasztani a keresett karaktert.

Például, a kettes gomb az A, B, C, 2 és Á karaktereket tartalmazza. A „B” betű beírásához kétszer nyomja meg a gombot. A „2” szám beírásához négyszer röviden nyomja meg a gombot, vagy egy alkalommal hosszan.

- Az 1-es gomb írásjeleket és speciális karaktereket tartalmaz.
- A csillag gomb további speciális karaktereket tartalmaz.
- A 0 gomb a „0” számot és a szóközt tartalmazza.
- A kettőskereszt gomb kis- és nagybetűk, valamint a numerikus és alfanumerikus billentyűzetek közötti váltásra használható.

- A kettőskereszt gomb hosszú lenyomására megnyílik egy, hangulatjeleket (emoji) tartalmazó menü. A kiválasztott emoji beírásához nyomja le a megerősítő gombot.
- A szövegen belül a le és a fel gombok lenyomásával lehet mozogni. A karakterenkénti vagy szavankénti mozgás közötti váltáshoz nyomja le a bal akciógombot.

Tipp: Egy adott karakter beírását véglegesítheti a le gomb megnyomásával is. Ezáltal, ugyanazzal a gombbal be tud írni rögtön egy másik karaktert anélkül, hogy meg kellene várnia a karakter bevitelét megerősítő kattató hangot.

Hangalapú szövegbevitel (diktálás)

Üzenet vagy egyéb szövegek írása közben a szövegalapú bevitel (diktálás) a telefon jobb oldalán található, oldalsó akciógomb megnyomásával kapcsolható be. Az egyes bediktált szövegrészek bevitelét a készülék finom rezgéssel jelzi. A rezgés után a diktálás a megerősítő, a vissza vagy az oldalsó akciógomb lenyomásával fejezhető be. Amennyiben a fenti gombok valamelyikének megnyomásával nem fejezi be a diktálást, vagy néhány másodpercig nem folytatja a szövegalapú bevitelt, a diktálási funkció automatikusan befejeződik.

Órabeállítás

A pontos idő bevitele olyan alkalmazásokban, mint pl. az Ébresztő és a Naptár vagy a készülék órájának beállításakor a numerikus billentyűk használatával lehetséges. A bevihető négy számjegy közül az első kettő számjegy az órát, míg a második kettő a perceket jelenti.

3.6 Hangvezérlés (Luna hangasszisztens)

A telefon hangutasításokkal is vezérelhető a Luna hangasszisztens segítségével. Utasíthatja a Lunát, hogy nyissa meg a telefonra telepített alkalmazásokat, tárcsázzon egy partnert, vagy szöveges üzenetet küldjön. Ha az AI funkciók engedélyezve vannak, a Luna kibővített funkciókat tesz lehetővé a telefonon végrehajtott akciók és az alkalmazások használata során, képes kérdéseket megvá-

laszolni vagy kereséseket végezni a böngészőben. A Luna első indításakor megkérdezi, hogy szeretné-e használni az AI-funkciókat (ehhez el kell fogadnia a Felhasználási feltételeket), vagy később is engedélyezheti a telefon beállításában

- A Luna behívásához hosszan nyomja le az oldalsó akciógombot. A hangjelzés után kezdje el az utasítás vagy a kérdés diktálását.
- A Lunával folytatott párbeszéd alatt a navigációs gombokkal tud a kapott válaszok és az Ön által adott utasítások között mozogni.
- A Luna teljes válaszána megismétléséhez vagy a beszélgetés egyéb részleteinek lekérdezéséhez nyomja meg a megerősítés gombot!
- Újabb kérdés feltevéséhez, ismét, hosszan nyomja meg az oldalsó akciógombot!

A mesterséges intelligencia-funkció nélkül a Luna a következő funkciókkal rendelkezik:

- Bármely alkalmazás megnyitása az alkalmazás nevének egyszerű kimondásával. Például az üzenetek alkalmazás megnyitásához hívja be a Lunát, és mondja ki az „üzenetek” szót.
- Partner tárcsázása a névjegyek-listából. Pl. János hívásához, hívja be a Lunát, majd mondja: „János hívása”.
- Üzenet írása a névjegyek-listában szereplő partnernek. Ha pl. üzenetet kíván írni Jánosnak, hívja be a Lunát, majd mondja: „Üzenet küldése János részére”. Ezt követően, a szöveget a numerikus billentyűzettel vagy diktálással tudja beírni.

Az AI funkciókkal kibővített Luna a következő plusz funkciókkal rendelkezik:

- A telepített alkalmazások egyszerűbb kezelése. Pl. új jegyzet létrehozásához, hívja be a Lunát és mondja: „Új üzenetet szeretnék írni.” A Luna végigvezeti Önt az új üzenet létrehozásának folyamatán. Vagy az internetböngészőben is rákerestethet egy kifejezésre.
- Kvízkérdések megválaszolása. Kérdéseket tehet fel a Lunának, pl. „Melyik Európa legmagasabb hegye?”
- És még sok-sok minden más is. Fedezze fel, milyen hasznos asszisztens lehet a Luna!

Megjegyzés: A Luna használatához internet kapcsolat szükséges, hacsak az offline beszédfelismerés nincs engedélyezve. Offline beszédfelismerés csak a be-

szédfelismerő által támogatott nyelvek esetén lehetséges (melyek között a magyar nyelv jelenleg nem szerepel). Részletesebb információk a Beállítások fejezetben olvashatók. A mesterséges intelligencia funkciók használatához internetkapcsolat szükséges.

3.7 Képernyőolvasó

A képernyőolvasó funkció teszi lehetővé a BlindShell telefonon a harmadik féltől származó alkalmazásokban való navigálást a billentyűzeten vagy érintőképernyőn keresztül. A képernyőolvasó az alkalmazás elemeire összpontosít, és azokat hangosan felolvassa. Ezek az elemek lehetnek szövegmezők, címkék, gombok stb. Ezen elemek között a navigációs gombok vagy a „Felfedezés érintéssel” funkció használatával navigálhat.

- 1-es gomb -- Alapértelmezett navigáció
- 2-es gomb -- Navigáció címszavak szerint
- 3-as gomb -- Navigáció vezérlőelemek szerint
- 4-es gomb -- Navigáció linkek szerint
- 5-ös gomb -- Szavankénti navigáció -- Léptetés szavanként
- 6-os gomb - Navigáció szakaszjelzők és tárolók szerint
- 7-es gomb -- Manuális görgetés felfelé
- 8-as gomb - Automatikus felolvasás be- és kikapcsolása
- 9-es gomb - Manuális görgetés lefelé
- 0 gomb -- Ablak vagy alkalmazás címének felolvasása
- Kettőskereszt gomb -- Súgó megnyitása

3.8 Érintőképernyő

Az érintőképernyő olyan, harmadik féltől származó alkalmazásokban aktív, amelyeknek van érintőképernyős funkciója, valamint egyéb, az érintőképernyő-funkciót támogató BlindShell alkalmazásokban. Az érintőképernyős használat módjáról az adott alkalmazás használati útmutatójában olvashat. A harmadik féltől származó alkalmazások esetében a fizikai billentyűzeten keresztüli használat mellett az érintőképernyős vezérlés is alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Segíti az ilyen alkalmazások gesztusokkal és érintéssel történő használatát.

Gesztusok

- Görgetni két újjal történő sepréssel lehet. Az oldal elejének vagy végének elérését, a gombok használatakor hallható hanghoz hasonló magas hang jelzi. A képernyőn történő görgetéskor rövid hangok jelzik a mozgást. Minél lejjebb görget, annál mélyebbek lesznek a hangok, míg a felfelé történő görgetéskor egyre magasabbá válnak. Ha az alkalmazásban vízszintesen is lehet görgetni, a navigáláshoz két újjal kell seperni.
- Elem kiválasztásának megerősítéséhez koppintson duplán a kijelzőn.

Felfedezés érintéssel

A Felfedezés érintéssel funkció használatával áttekintheti az alkalmazást, és gyorsan a vezérlőelemekhez tud navigálni. Az elemek közötti mozgáshoz helyezze egyik ujját a képernyőre, és mozgassa! A telefon felolvassa a képernyőolvasóval kiválasztott elemet. Egy elem kiválasztásához koppintson duplán a képernyőre!

3.9 SOS gomb

Az SOS gomb hosszú lenyomásával hívás kezdeményezhető egy, az SOS gombhoz korábban hozzárendelt telefonszámra. A kimenő hívást a megerősítő gomb lenyomásával meg kell erősíteni. Amennyiben az SOS gombhoz még nem lett telefonszám hozzárendelve, az SOS gomb hosszú lenyomására megnyílik egy menü, melyben az SOS gombhoz névjegyet tud hozzárendelni.

3.10 Külső billentyűzet

A telefon -- igény esetén -- a készülék USB-C csatlakozóján keresztül csatlakoztatott külső billentyűzettel is vezérelhető. A külső billentyűzet kiosztása a Billentyűzet beállítások menüpont alatt módosítható.

Külső billentyűzetes navigáció

- A külső billentyűzet Fel és Le gombjainak funkciói megegyeznek a telefon hasonló gombjainak funkcióival.
- A külső billentyűzet Enter gombjának funkciója megegyezik a telefon Megerősítő gombjának funkciójával.
- A külső billentyűzet Escape és Backspace gombjainak funkciója ugyanaz, mint a telefon Vissza gombjának.
- A külső billentyűzet Cmd és Win billentyűinek ugyanazok a funkciói, mint a telefon Oldalsó akciógombjának funkciói.
- A külső billentyűzet Menü billentyűjének funkciója megegyezik a telefon Bal akciógombjának funkciójával.
- Az aktuális szöveg olvasásához nyomja le a külső billentyűzet Ctrl billentyűjét!
- Az aktuális szöveg betűztetése a külső billentyűzet Alt billentyűjének lenyomásával lehetséges.
- A telefon hangereje a külső billentyűzet Hangerő fel és Hangerő le gombjaival növelhető, illetve csökkenthető.

Írás külső billentyűzettel

- Új sor beviteléhez nyomja le az Enter billentyűt!
- A szöveg megerősítéséhez egyszerre nyomja le a Ctrl és az Enter billentyűket!
- Az F1 billentyű funkciója megegyezik a telefon Csillag gombjának funkciójával.
- Az F2 billentyű funkciója ugyanaz, mint a telefon Kettőskereszt gombjának funkciója.
- A NumLock billentyű bekapcsolt állapota mellett a numerikus billentyűzet használható számok bevitelére.

3.11 Fájlok másolása számítógépről a BlindShell készülékre

Windows gépek

A telefont a számítógép külső eszközként ismeri fel. Ezt követően a fájlokat bármely fájlkezelő program használatával át lehet másolni a számítógépről a telefonkészülékre. Amennyiben a számítógép nem ismeri fel a telefont, telepítse a

legújabb frissítéseket a számítógépre és ellenőrizze, hogy van-e rajta MTP illesztőprogram.

Apple gépek

Mac eszközről a telefonra történő fájlmásoláshoz az Android File Transfer szoftvert fel kell telepíteni a Mac készülékre. A program a következő linkre kattintva tölthető le: **<https://www.android.com/filetransfer>** .

Linux gépek

A telefont automatikusan felismeri a számítógép. Fájlkezelő alkalmazás használatával lehet fájlokat a számítógépről a telefonra másolni.

4 BlindShell funkciók

4.1 Kezdőképernyő

A kezdőképernyő a kiindulópont a telefon használatakor. Az aktuális pontos időt mutatja és rövid információkat ad a nem fogadott hívásokról és olvasatlan üzenetekről, ha vannak ilyenek. A kezdőképernyőről a következő műveletek végezhetők el:

- A főmenü megnyitásához nyomja meg a megerősítő, a fel vagy a le gombot.
- Telefonszám tárcsázásához a numerikus gombokkal írja be az adott számokat, majd a tárcsázáshoz nyomja le a megerősítő gombot.
- Gyorstárcsázás indításához hosszan nyomja le a megfelelő numerikus gombot. Amennyiben nincs az adott gombhoz hozzárendelt telefonszám, a szám-billentyű hosszú lenyomására megnyílik egy, a gombhoz telefonszám hozzárendelését lehetővé tevő menü.
- A híváselőzmények megnyitásához hosszan nyomja le a megerősítő gombot.

A Kezdőképernyőre való visszalépéshez hosszan nyomja le a vissza gombot. Ez a funkció mindig működik, függetlenül attól, hogy a telefon éppen melyik menüpontban is van.

4.2 Hívás

A hívás menüpont lehetővé teszi, hogy hívásokat kezdeményezzen a névjegyzékben szereplő, vagy más telefonszámokra. A hívás menüben ellenőrizheti a híváselőzményeket (bejövő, kimenő, elutasított és nem fogadott hívások), valamint a letiltott számok beállításait.

Bejövő hívások kezelése

- Bejövő hívás fogadásához nyomja le a megerősítő gombot.
- Hívás elutasításához vagy beszélgetés befejezéséhez nyomja le a vissza gombot.

A hívó fél nevének felolvasása

A hívó fél nevének felolvastatásához nyomja le a jobb akciógombot. A hívó fél nevének automatikus bemondása a Beállítások menü Hangkimeneti beállítások menüpontja alatt kapcsolható be. Két SIM-kártya használata esetén a rendszer jelzi, hogy melyik SIM-kártyára érkezik a hívás.

Névjegy tárcsázása

A névjegy tárcsázása menüpont kiválasztásakor megnyílik a Névjegyzék. Lépkedjen a névjegyek listában mindaddig, amíg meg nem találja a hívni kívánt névjegyét, melyet a megerősítő gomb lenyomásával tud kiválasztani. A névjegyek listában történő kereséshez a gombok segítségével írja be a keresett név első betűjét. A készülék az első, a beírt betűvel kezdődő névjegyhez ugrik.

Szám tárcsázása

A szám tárcsázás menüpont kiválasztásakor megnyílik a tárcsázási képernyő, ahol beírhatja a megfelelő számot. A hívás megkezdéséhez nyomja le a megerősítő gombot.

Híváselőzmények

A híváselőzmények menüpont tartalmazza az összes bejövő és kimenő hívást, valamint azok részleteit. Ha megnyomja a megerősítés gombot, megjelenik egy menü a következő lehetőségekkel:

- Névjegy/szám tárcsázása
- SMS írás
- Hívás időtartama
- Szám mentése a névjegyek közé (amennyiben a szám még nem szerepel a névjegyek listájában).
- Szám hozzáadása már létező névjegyhez (amennyiben még nincs elmentve).
- Szám letiltása.

- Hívás törlése a híváselőzményekből.
- Összes híváselőzmény törlése. (Minden hívás törlődik a híváselőzményekből.)

Hívásbeállítások

Hívásstatisztika

A Hívásstatisztika menüpont megnyitja az elmúlt hónap hívásainak statisztikai adatait. A menü utolsó eleme lehetővé teszi a havonkénti ciklus kezdőnapjának beállítását. Beállítja a hónapnak azt a napját, amelytől kezdve a készülék rögzíti a hívásstatisztikát.

Letiltott számok

A Letiltott számok menü azon névjegyek és telefonszámok listáját tartalmazza, amelyekről nem érkezhettek hívások a telefonra. Új számnak vagy partnernek a letiltott számok listájához való hozzáadásához, válassza ki a Letiltott szám hozzáadása menüpontot. Szám vagy partner letiltásához, válassza ki a kívánt számot vagy névjegyet, majd nyomja le a megerősítő gombot.

Gyorsválaszok

Hívások elutasításakor küldhet gyorsválaszokat. A funkció használatához a Hívásbeállításokban be kell kapcsolnia ezt az opciót. A hívás elutasítása után lehetőség nyílik gyorsválasz küldésére. Választhat egy Ön által létrehozott gyorsválaszt vagy a gyárilag beállított gyors válaszok közül. Gyors SMS válasz választása hívás elutasításakor - Itt kapcsolhatja be vagy ki ezt a lehetőséget. Gyors válaszok -- Létrehozhat új gyorsválaszt, vagy a „Visszaállítás gyári alapbeállítás szerinti állapotra” opció kiválasztásával választhat a gyárilag beállított gyorsválaszok közül. A megerősítés gomb lenyomásával a gyorsválaszok szerkeszthetők vagy törölhetők.

Telefonbeszélgetés rögzítése

Telefonbeszélgetés rögzítéséhez, az aktuális hívás közben nyomja le a megerősítés gombot. Válassza a Hívásrögzítés indítása menüpontot. A rögzítés leállításához, nyomja le a megerősítő gombot és válassza a Rögzítés leállítása menüpontot. A rögzített telefonbeszélgetés a telefon következő könyvtárában kerül elmentésre: BlindShell/recordings. A rögzített beszélgetést a Hangrögzítő alkalmazás Felvételek listájában találja meg.

Kihangosítás bekapcsolása hívás közben

A telefon kihangosító hangszórójának hívás közbeni bekapcsolásához, telefonhívás/beszélgetés közben nyomja le a megerősítő gombot. Válassza a Hívás kihangosítása menüpontot. A kihangosítás lekapcsolásához, nyomja le a megerősítő gombot és válassza a Kihangosítás lekapcsolása menüpontot. Az automatikus kihangosítás a telefon hangbeállítások menüjében kapcsolható be.

Mikrofon lenémítése hívás közben

A mikrofon telefonhívás/beszélgetés közbeni lenémítéséhez, az adott hívás közben nyomja le a megerősítő gombot. Válassza ki a Mikrofon lenémítése menüpontot. A telefon némításának feloldásához, nyomja le a megerősítő gombot, és válassza ki a Mikrofon némításának kikapcsolása menüpontot.

Legutóbbi üzenetek olvasása

Ha telefonhívás közben szeretné elolvasni a legutóbbi üzenetet, nyomja meg a megerősítő gombot aktív telefonhívás közben. Válassza az Üzenetek menüpontot.

Párhuzamosan bejövő hívás kezelése

Az adott telefonbeszélgetés közbeni második bejövő hívásra ismétlődő hangjelzések figyelmeztetnek. A második hívó fél nevének bemondatásához nyomja meg a jobb akciógombot. A második hívás fogadásához és az első beszélgetés

függőbe helyezéséhez, nyomja le a megerősítő gombot. Az aktuális hívás befejezéséhez nyomja le a vissza gombot.

Konferenciahívás

A konferenciahívás lehetővé teszi csoportos hívás létrehozását. Megkezdett hívás közben nyomja le a megerősítő gombot a Hívásmenübe való belépéshez. Egy másik hívásnak a konferenciahíváshoz való hozzáadásához lépjen a Másik hívás kezdeményezése menüpontra. A másik szám tárcsázása közben az előző hívás várakoztatásra kerül. Az új számnak a konferenciahíváshoz történő hozzáadásához válassza a Hívás hozzáadása a konferenciabeszélgetéshez menüpontra!

4.3 Üzenetek

Az üzenetek menüpont lehetővé teszi, hogy üzeneteket írjon a névjegyzékben szereplő partnereknek vagy közvetlenül egy telefonszámra, vagy akár egyszerre több címzettnek. Visszaolvashat korábbi üzenetváltásokat (bejövő és a kimenő üzeneteket egyaránt), valamint tartalmazza az SMS-sablonok és piszkozatok mellett az Üzenetbeállításokat is. A BlindShell támogatja a csak szöveget tartalmazó MMS-üzenetek fogadását (pl. MMS-csoportüzenetek).

Megjegyzés: Üzenet írása közben a jobb oldali művelet gomb megnyomásával visszaolvashatja a teljes üzenetet és az adott üzenet írásához még felhasználható karakterek számát.

SMS írása a névjegyzékben szereplő partnernek

Ha SMS-t kíván írni, nyissa meg az SMS írása menüpontot, majd válassza a Névjegy kiválasztása lehetőséget. A Névjegy kiválasztása menüpont alatt nyílik meg a névjegyzék. A listában keresse meg a kívánt névjegyet, majd a megerősítés gomb lenyomásával válassza ki a címzettet. Írja be az üzenet szövegét és elküldéséhez nyomja meg a megerősítés gombot!

SMS küldése telefonszámra

SMS írásához nyissa meg az SMS írása menüpontot és válassza a Telefonszám beírása almenüt, mely megnyitja az alábbi elemekből álló űrlapmenüt:

- Telefonszám - Írja be a címzett telefonszámát, és hagyja jóvá a megerősítő gomb megnyomásával.
- Szöveg - Írja be az üzenet szövegét és hagyja jóvá a megerősítő gombbal.
- Üzenet elküldése - A szöveg beírása és jóváhagyása után, az üzenet elküldéséhez válassza ki ezt a menüpontot.

SMS írása egyszerre több címzettnek

Az SMS írása egyszerre több címzettnek menüpont kiválasztásakor egy, a következő elemeket tartalmazó almenü nyílik meg:

- Címzettek -- Ebben a menüpontban tudja beírni az üzenet címzettjeinek nevét vagy telefonszámát. Több címzettet is hozzáadhat a címzettek listájához. Ha egy címzettet törölni szeretne a listából, akkor válassza ki azt, majd nyomja le a megerősítő gombot.
- Szöveg - Írja be az üzenet szövegét és hagyja jóvá a megerősítő gombbal.
- Üzenet elküldése -- A címzettek és a szöveg beírása után, az üzenet elküldéséhez válassza ki ezt a menüpontot.

Üzenetváltások

Az Üzenetváltások menüpont tartalmazza az összes bejövő és kimenő üzenetet, egy-egy névjegyhez vagy telefonszám alá csoportosítva. A kimenő és bejövő üzeneteknek a partnerek telefonszáma szerinti listázásához válassza ki az Üzenetváltások menüpontot. Egy adott üzenet kiválasztásakor, a megerősítő gomb lenyomásakor a következő almenüpontok jelennek meg:

- Válasz: Azonnal elkezdheti az üzenet írását, majd annak, válaszként történő elküldéséhez nyomja le a megerősítő gombot.
- Továbbítás: Az üzenet továbbításához válassza ki a címzett névjegyét, írja be számát vagy e-mail címét.
- Hívás: Névjegy vagy telefonszám tárcsázása.
- Törlés: Az üzenet törlése.
- Üzenetváltás törlése: Az adott névjegyhez vagy telefonszámhoz tartozó összes bejövő és kimenő üzenet törlése.
- Mentés új névjegyként: A telefonszám hozzáadása a névjegyekhez (amennyiben a szám nem szerepel már a névjegyek között)

- Hozzáadás névjegyhez: A telefonszám hozzáadása egy, már létező névjegyhez (amennyiben korábban már nem lett elmentve).
- Számok az aktuális üzenetben: Az üzenetben szereplő számok listázása. A kiválasztott szám további sorsáról a megerősítő gomb lenyomásával dönthet.

SMS sablonok

Az SMS sablonok menü lehetővé teszi előre megfogalmazott üzenetek küldését a névjegyzékben szereplő partnerek számára vagy egy telefonszámra. SMS sablonok az Üzenetbeállítások menüpont alatt hozhatók létre.

Piszkozatok

A Piszkozatok menüpont megnyitja a piszkozatként elmentett üzenetek listáját. A piszkozat olyan befejezetlen üzenet, amely nem került elküldésre. A kiválasztott piszkozat befejezéséhez, elküldéséhez vagy piszkozatként történő, ismételt mentéséhez nyomja le a megerősítő gombot.

Üzenetbeállítások

Az Üzenetbeállítások menü megnyitja az üzenetek kézbesítéséről szóló értesítések beállítására, az SMS-sablonok szerkesztésére vagy az üzenetek ékezetes betűkkel vagy ékezetek nélkül történő küldésének be- és kikapcsolására szolgáló menüt.

4.4 Névjegyek

A Névjegyek menüpont alatt böngészhet a névjegyek között, új névjegyeket adhat a Névjegyek listához, vagy szerkesztheti a már létező névjegyeket. Névjegyeket rendelhet a gyorsívó gombokhoz, biztonsági mentést készíthet a névjegyekről, és névjegyeket importálhat.

Névjegyzék

A Névjegyzék tartalmazza a telefon memóriájában és a SIM-kártyán tárolt összes telefonszámot. A Névjegyzék listában lépkedve, valamely betű beírásakor a telefon az adott betűvel kezdődő névjegyekhez ugrik. A megerősítő gombnak a

kiválasztott névjegynél történő lenyomásakor, a következő funkciókat lehetővé tevő menü nyílik meg:

- Tárcsázás: Tárcsázza a névjegyhez tartozó telefonszámot.
- Üzenetküldés: Az üzenet szövegének beírása után, az üzenetnek a névjegy szerinti címzettnek történő elküldéséhez nyomja le a megerősítő gombot.
- E-mail küldés: Megnyit egy új e-mail sablont, a címzett mezőbe automatikusan beírva a névjegyhez tartozó e-mail címet (amennyiben a névjegy tartalmaz e-mail címet).
- Névjegy szerkesztése: A névjegy adatainak szerkesztését lehetővé tevő menüpont.
- Csengőhang hozzárendelés: Megnyitja a választható csengőhangok listáját. A listán végiglépkedve, a megerősítő gomb lenyomásával tudja kiválasztott csengőhangot az adott névjegyhez hozzárendelni. A beállított csengőhangot fogja hallani a kérdéses partnertől érkező hívások esetén.
- Névjegy küldése az összes adattal: A megnyíló menüben kiválaszthatja azt a névjegyet vagy telefonszámot, amelyre a küldendő névjegy, annak minden adatával együtt továbbításra kerül.
- Névjegy törlése: Törli a névjegyet a Névjegyek listából.

Új névjegy hozzáadása

Az Új névjegy hozzáadása menüpontban tud a Névjegyzékhez új névjegyet hozzáadni. Az adott névjegyhez kapcsolódó következő információkat tudja elmenteni: keresztnév; családi név; mobilszám; otthoni, munkahelyi és egyéb telefonszám; e-mail cím és postai cím. A névjegy elmentéséhez válassza ki a Névjegy mentése menüpontot.

Névjegybeállítások

A Névjegybeállítások menü alatt a következő lehetőségeket tartalmazó menüpontok nyithatók meg:

- Névjegyek rendezése -- A névjegyek ábécé szerinti sorrendjét módosíthatja, a rendezés történhet névjegyzékben szereplő partnerek keresztnéve vagy vezetékneve szerint.

- Megjelenítési sorrend -- Módosíthat a névjegyekben szereplő nevek felolvasásának sorrendjén. Vagy a keresztnév. vagy a vezetéknev kerül először felolvasásra.
- Gyorshívás - A Gyorshívás funkció révén egyetlen gomb lenyomásával, azonnal tárcsázhatja az egyes számbillentyűkhöz (0-9) rendelt, 1-1, Ön által kiválasztott névjegyet (maximum 10 db). Névjegynek valamelyik számbillentyűhöz való hozzárendeléséhez, hosszan nyomja le az adott számbillentyűt, majd a kiválasztott névjegynél nyomja le a Megerősítő gombot. Egy telefonszámnak az adott számbillentyűhöz történt hozzárendelésének megszüntetéséhez, a Névjegyzékben, a Gyorstárcsázás almenüben, a számbillentyű kiválasztása után, válassza a Hozzárendelés eltávolítása lehetőséget. Az SOS gombhoz is ebben a menüben tud névjegyet hozzárendelni. Gyorshíváshoz, a főképernyőn hosszan nyomja le a számbillentyűt, a telefon pedig azonnal tárcsázza az ahhoz rendelt névjegy szerinti partnert.
- Névjegyek importálása fájlból -- A Névjegyek importálása fájlból menüpont lehetővé teszi névjegyeknek a telefon Névjegyzékébe történő másolását, fájlból. Névjegyek importálásához, a vcf fájl a memóriakártya gyökérmappájába (ha van a telefonban SD-kártya), vagy a telefon saját tárhelyének gyökérmappájába kell másolni. A fájl nevének a következőnek kell lennie: Contacts.vcf. Ha mind a memóriakártyán, mind a telefon saját tárhelyén van Contacts.vcf fájl, az SD-kártyán található fájl kerül felhasználásra. Azok, a fájlban szereplő névjegyek, melyek megegyeznek a Névjegyzékben már elmentett névjegyekkel, kimaradnak az importálásból, így nem lesznek több példányban is elmentve. Miután a névjegyek importálása befejeződött, Contacts.vcf fájl neve megváltozik: Contacts-imported.vcf.
- Névjegyek biztonsági mentése fájlba - A Névjegyek biztonsági mentése fájlba menüpont biztonsági másolatot készít a névjegyekből, egy Contacts.vcf fájl formájában. Ha van memóriakártya a telefonban, a Contacts.vcf fájl az SD-kártya gyökérmappájában kerül mentésre. Ha nincs memóriakártya a telefonban, a Contacts.vcf fájl a telefon belső tárhelyének gyökérmappájába kerül.
- Névjegyek importálása SIM-kártyáról.
- Összes névjegy törlése.

4.5 Alkalmazások

Eszközök

Ébresztőóra

Az ébresztőóra alkalmazás használatával ébresztéseket állíthat be a kívánt napok meghatározott időpontjaira. Az aktuális ébresztés elutasításához nyomja le a megerősítő vagy a vissza gombot!

Új ébresztés

Új ébresztés beállításához válassza az Új ébresztés menüpontot, mely alatt a következő lehetőségek közül választhat:

- Időpont beállítása: 4 számjegy beírásával állíthatja be a kívánt időpontot. Az első két számjegy az órát, a második két számjegy pedig a percet jelzi.
- Beállított ébresztés ismétlése: A megnyíló listából válassza ki a hét azon napjait, amikor az ébresztésnek a már beállított időpontban működni kell. Ha egyik napot sem választja ki, az ébresztés mindennap megismétlődik.
- Ébresztés mentése: Kiválasztásával az ébresztés mentésre és bekapcsolásra kerül.

Az ébresztés szerkesztése

A már korábban beállított ébresztésnek a listából történt kiválasztása után a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Ébresztés bekapcsolás/kikapcsolása: A kikapcsolt ébresztést a telefon továbbra is tárolja, megszólalni azonban nem fog.
- Ébresztés módosítása: Kiválasztásával módosíthat az ébresztés időpontján és napjain.
- Ébresztés törlése: Kiválasztásával törölheti az ébresztést.

Számológép

A Számológéppel alapvető számtani műveleteket végezhet: összeadás, kivonás, szorzás, és osztás.

- A művelet végrehajtásához, nyomja le a megerősítő gombot!
- A művelet fajtájának kiválasztásához nyomja meg a csillag gombot!
- Tizedesvessző beírásához nyomja meg a kettőskereszt gombot!

Naptár

A Naptár alkalmazással napirendet hozhat létre és nyomon tudja azt követni.

Új esemény hozzáadása

Új esemény hozzáadásához, nyissa meg az Új esemény hozzáadása menüpontot, amely alatt az esemény következő elemek közül választhat:

- Cím: Az esemény címe (kötelező megadni).
- Hely: Az esemény helyszíne vagy további részletek az eseményről.
- Kezdőnap: Az esemény első napja (kötelező megadni).
- Kezdés időpontja: Az esemény kezdetének időpontja. Alapértelmezett beállítás szerint az esemény egész napos. Ha nem, írja be a kezdés idejét!
- Befejezés dátuma: Az esemény utolsó napja.
- Befejezés időpontja: Az esemény befejeztének időpontja.
- Ismétlődések: Ha az esemény rendszeresen ismétlődik, válassza ki az ismétlődések számát és az esemény utolsó dátumát, vagy válassza az állandóan ismétlődés lehetőségét!
- Emlékeztető: Az eseményhez emlékeztető üzenetet állíthat be.
- Esemény mentése: Véglegesíti az eseményt.

Napirend böngészése

A menüpont használatával böngészhet a napirendjében. Az esemény szerkesztéséhez vagy törléséhez, nyomja le a megerősítő gombot!

Naptár böngészése

A naptár hetek vagy napok szerinti böngészéséhez nyissa meg a Naptár böngészése menüpontot. Az adott hét eseményei számának megtekintéséhez, válassza ki az évet, a hónapot és a hetet. Az események naponkénti vagy teljes heti megjelenítéséhez, nyomja le a megerősítő gombot!

Esemény keresése

Egy adott esemény megkereséséhez nyissa meg az Esemény keresése menüpontot, és írja be a keresett esemény nevét!

Névnapok

A Névnapok menüpont alatt böngészhet a következő hét nap névnapjai között, keresheti az adott napokra eső névnapokat, vagy a névhez tartozó névnapra is rákereshet..

Hivatalos ünnepek

Az ünnep és munkaszüneti napok naptárban történő megjelöléséhez, nyissa meg a Beállítások menüpontot, majd állítsa az Ünnepnapok láthatósága menüpontot látható állapotba! A funkció használatához internetkapcsolat szükséges, hogy le lehessen tölteni a hivatalos ünnep- és szabadnapok listáját.

Valutaváltó

A Valutaátváltó alkalmazás lehetővé teszi az egyik pénznemről a másikra való átváltást. Az árfolyamok naponta frissülnek.

Pénznemek kiválasztása

- Az átváltani kívánt pénznem kiválasztásához válassza ki a Konvertálás ebből vagy az Átváltás opciót a menüben. Ezen menüelemek mindegyike megjeleníti, hogy melyik pénznem van kiválasztva.

- Az alkalmazás listát tart a legutóbb használt pénznemekről (kezdetben a népszerű pénznemek listájára állítva).
- Az összes támogatott pénznem megtalálható a Minden pénznem almenüben. Ebben a listában a menü utolsó pontjával lehet keresni.

Konvertálás

- Válassza a Konvertálás elemet, írja be az átváltani kívánt összeget, majd erősítse meg.
- A konverziós eredmények megjelennek a képernyőn.

Fájlkezelő

A Fájlkezelő a telefonon lévő fájlok és mappák böngészését és azok kezelését lehetővé tevő alkalmazás. Használatával mind a telefon belső memóriája, mind az SD-kártya tartalma elérhető.

Fájlok böngészése

Ebben az üzemmódban a készülék belső memóriájában és az SD-kártyán böngészhet. Minden egyes elem információkat tartalmaz, mappák és fájlok egyaránt. Amennyiben az adott fájl típusa támogatott, a fájl megnyitható közvetlenül a Fájlkezelőből, a megfelelő alkalmazással. A fájlok vagy mappák tetszőleges helyre másolhatók vagy oda áthelyezhetők. A mappák át is nevezhetők vagy törölhetők. Mindezek a funkciók elérhetők a menüben, a megfelelő mappa vagy fájl kiválasztásával.

Fájl vagy mappa másolása, áthelyezése és beillesztése

Másolás vagy áthelyezés minden egyes fájl vagy mappa esetében lehetséges. Fájl vagy mappa másolásához vagy áthelyezéséhez, nyissa meg a mappa vagy a fájl menüt, válassza a másolás vagy áthelyezés menüpontot! A fájl vagy mappa a vágólapra kerül. Ezután keresse meg a célmappát, majd válassza a mappa menü alatt a másolás ide vagy az áthelyezés ide menüpontot! Másolás esetén az eredeti fájl annak új helyre történt átmásolása után is, változatlan formában

megmarad eredeti helyén. Az áthelyezés lehetőség választása után a kiválasztott fájl vagy mappa tetszőleges új helyre kerülnek áthelyezésre, eredeti helyükről pedig törlődnek.

Új mappa vagy szöveges dokumentum létrehozása

Új szöveges dokumentum vagy új, üres mappa hozható létre a További lehetőségek menüpont kiválasztásával.

Tömörítéskezelő

A Tömörítéskezelő a Fájlkezelő alkalmazás részre, tömörített (ZIP) fájlok kezelését teszi lehetővé. A kicsomagoláshoz válassza ki a tömörített fájlt,, és válassza a Megnyitás a tömörítéskezelőben menüpontot.. Tömörített fájl létre is hozható mappából vagy fájlból. Válassza ki a tömörítendő fájlt vagy mappát, majd nyissa meg a Tömörítéskezelőt és válassza ki a vonatkozó menüpontot!

Szövegszerkesztő

A Fájlkezelő alkalmazás tartalmaz egy egyszerű szövegszerkesztőt. A Szövegszerkesztőben egyszerű szöveges dokumentumokat írhat és szerkeszthet. A fájlnak a szövegszerkesztőben történő megnyitásához, keresse meg a szerkeszteni kívánt dokumentumot, és válassza a Megnyitás a szövegszerkesztőben menüpontot!

Beállítások

A Szövegszerkesztő Beállítások menüpontja alatt lehetősége van a fájlok és mappák kezelésének módján változtatni.

- Fájlok és mappák rendezése -- beállítja a mappák és fájlok rendezésének módját (név , utolsó módosítás vagy méret szerint). Alapértelmezés szerint a fájlok és mappák nevük alapján vannak rendezve.
- Fájlkiterjesztés megjelenítése -- beállítható.

Megjegyzés: Amennyiben a Fájlkiterjesztés megjelenítése funkció engedélyezve van, a fájl kiterjesztése utólag szerkeszthető. A fájlkiterjesztés megváltoztatása

problémát okozhat a fájl megnyitásakor! Alapértelmezés szerint a fájlkiterjesztések nem jelennek meg.

Zseblámpa

A Zseblámpa alkalmazás bekapcsolja a kamera LED világítását (vakufény).

Intervallum időzítő

Az Intervallum időzítő alkalmazással hangjelzések vagy szóbeli értesítések gyakoriságát állíthatja be. Hasznos lehet például edzéshez, masszázshoz, meditációhoz. Az időzítő futhat határozott és határozatlan ideig is, a figyelmeztetések pedig testreszabhatók.

Az időzítő indítása és leállítása

Az időzítő aktuális beállítások szerinti elindításához válassza az Időzítő elindítása lehetőséget! Az időzítőt bármikor leállíthatja az Időzítő leállítása menüpont kiválasztásával.

Az időzítő beállítása

Beállíthatja az időzítő futásának hosszát, a figyelmeztetések gyakoriságát és annak módját.

- A bemondás gyakorisága menüpont alatt beállíthatja a figyelmeztetések gyakoriságát. Választhat az előre megadott lehetőségek közül, vagy beállíthat egyéni igényének megfelelő, gyakoriságot, melyet percekben adhat meg.
- A Teljes idő menüpont alatt beállíthatja, hogy az Időzítő hány óráig, percig és másodpercig fusson. Ha nincs beállítva érték, az időzítő mindaddig fut, amíg azt manuálisan le nem állítja.
- A Jelzés módja menüpont alatt beállíthatja, hogy a figyelmeztetések milyen módon szólaljanak meg. Az egyszerű sípoló hangjelzés használatához válassza a Hang, vagy az eltelt idő bemondásához a Beszéd lehetőséget!

Percjelző óra

A Percjelző óra egy olyan, egyszerű időzítő óra, amely a beállított idő letelte után értesítő dallamot játszik le. A percjelző óra működése közben a telefon egyéb funkciói továbbra is használhatók. Az értesítés megszüntethető vagy leállítható a megerősítő vagy a vissza gomb lenyomásával.

Visszaszámlálási beállítások

- Az időzítő beállításához nyomja le a megerősítő gombot!
- A visszaszámlálás idejének (óra, perc és másodperc) beállításához válassza az Idő beállítása menüpontot!
- Az időzítés bekapcsolásához válassza Bekapcsolás menüpontot.

Visszaszámlálás szüneteltetése és törlése

- Az időzítő futása közben nyomja le a megerősítő gombot.
- Az időzítő adott pillanatban történő szüneteltetéséhez válassza a Szüneteltetés menüpontot! Az időzítő leállításához és eredeti idejére történő visszaállításához, válassza a Törlés menüpontot!
- A szüneteltetett időzítés folytatásához nyomja le a megerősítő gombot, majd válassza Folytatás menüpontot.

NFC és QR-kód olvasó

Az NFC és QR-kód olvasó alkalmazással NFC címkék és QR-kódok tartalmát olvashatja le. Ezek a címkék és kódok olyan adatokat tartalmazhatnak, mint például internetes linkek, elérhetőségek, stb. Az alkalmazással műveleteket hajthat végre a címkéken tárolt adatokkal, például linkeket nyithat meg a böngészőben, elérhetőségeket menthet el.

NFC címke beolvasása

- NFC címke beolvasásához helyezze a telefon hátlapját az NFC- címke közelébe! Sikeres beolvasás esetén a címkén tárolt adatok automatikusan megjelennek.

- A tárolt adatok megjelenésekor, a lehetséges műveletek listájának eléréséhez nyomja meg a megerősítő gombot!

QR kód beolvasása

- QR kód beolvasásához irányítsa a telefon kameráját a QR kód felé! A telefon folyamatosan kattogó hangot ad, amikor a kamera be van kapcsolva. Sikeres beolvasás esetén a címkén tárolt adatok automatikusan megjelennek.
- A tárolt adatok megjelenésekor, a lehetséges műveletek listájának eléréséhez nyomja meg a megerősítő gombot!

Jegyzetek

A Jegyzetek alkalmazás lehetővé teszi írásos jegyzetek készítését. Már létező jegyzetek szerkesztéséhez vagy törléséhez a Jegyzetek listából válassza ki a szerkeszteni vagy törölni kívánt jegyzetet!

Stopper

A Stopper az eltelt idő hosszának mérését lehetővé tevő eszköz. Az időmérés ka háttérben működik, így ifőközben a telefon egyéb funkcióit is lehet használni.

- A stopper elindításához a megerősítő gomb lenyomásával nyissa meg a menüt, majd válassza a stopper indítása menüpontot!
- A stopper leállításához, az időmérés közben nyomja le a megerősítő gombot!
- Az időmérés folytatásához, a megerősítő gomb lenyomásával nyissa meg a menüt, majd válassza az Időmérés folytatása menüpontot.
- Az időmérés nullától történő újratekésítéséhez, a megerősítő gomb lenyomásával nyissa meg a menüt, majd válassza a a Stopper újraindítása menüpontot!
- A számláló 0 értékre történő visszaállításához, a megerősítő gomb lenyomásával nyissa meg a menüt, majd válassza a Stopper visszaállítás nullára menüpontot!

Ellenőrzőlista

A Ellenőrzőlista alkalmazás személyre szabott, egyedi ellenőrzőlisták létrehozását teszi lehetővé, mint például bevásárló listák, a teendők listája vagy egyéb ellenőrző listák.

Ellenőrzőlista létrehozása

- Új ellenőrzőlista létrehozásához válassza az Új ellenőrzőlista hozzáadása menüpontot!
- Új listaelem hozzáadásához vagy a már meglévő elemek böngészéséhez, válassza ki az ellenőrzőlistát, majd válassza az Elemek menüpontot!
- Elem módosításához (megjelölve, jelölés nélkül, átnevezés, törlés) válassza ki az ellenőrzőlistából a módosítani kívánt elemet!
- Lista módosításához (átnevezés, duplikálás, archiválás) válassza ki a módosítani kívánt listát! A Lista duplikálása menüpont választása esetén az alkalmazás létrehozza a lista másolatát az archívumon kívül. Az Áthelyezés archívumba menüpont választásakor az adott lista a látható ellenőrzőlisták közül átkerül az archívumba.

Archívum

Az archívum olyan ellenőrzőlisták „elrejtésére szolgál”, melyeket nem kíván törölni, de ugyanakkor azt sem szeretné, hogy a látható listák között elérhetők legyenek. Az archívumba áthelyezett ellenőrzőlisták között böngészhet, azokat módosíthatja, de akár vissza is helyezheti a látható ellenőrzőlisták közé!

- Az archívumba áthelyezett ellenőrzőlisták böngészéséhez válassza az Archívum menüpontot!
- Egy ellenőrzőlistának a látható ellenőrzőlisták közül az archívumba történő áthelyezéséhez válassza ki először a Látható ellenőrzőlisták, majd az Áthelyezés archívumba menüpontot!
- Egy ellenőrzőlistának a Látható ellenőrzőlisták közé történő áthelyezéséhez válassza ki az áthelyezni kívánt listát a Archívumból, majd a Visszaállítás az archívumból menüpontot!

Fordító

A Fordító alkalmazás használatával online kapcsolat nélkül is fordítást végezhet számos nyelv között.

A fordítás offline történik, de használatához legalább egy nyelvi csomagot le kell tölteni. Az angol nyelvi csomagot az alkalmazás már eleve tartalmazza, ezt a nyelvi csomagot nem lehet eltávolítani.

Nyelvi csomagok letöltéséhez vagy eltávolításához válassza a „Nyelvi csomagok” menüpontot! Ha a nyelvi csomag még nincs letöltve, a letöltés megkezdéséhez nyomja le a Megerősítés gombot! Ha a nyelvi csomag már le van töltve, eltávolításához nyomja le a Megerősítés gombot.

Miután legalább egy nyelvi csomag letöltése megtörtént, a szöveg fordításához válassza a Szöveg fordítása menüpontot. Válassza ki a forrás- és célnyelvet, adja meg a szöveget, majd a fordítás megjelenítéséhez válassza a „Fordítás” menüpontot! A lefordított szöveg megosztásához nyomja le a Megerősítés gombot, és válassza a Megosztás menüpontot.

Mértékegység átváltó

A Mértékegység átváltó használatával fizikai mértékegységeket válthat át egyéb mértékegységekre.

Mértékegységek átváltásához, be kell állítania a bemeneti és a kimeneti mértékegységet, majd az érték beírása után válasza az Átváltás menüpontot.

Hangrögzítő

A hangrögzítő alkalmazás lehetővé teszi hangjegyzetek és egyéb hangfelvételek rögzítését.

- A felvétel mentéséhez, rögzítés közben nyomja le a megerősítő gombot.
- A felvétel szüneteltetéséhez, rögzítés közben nyomja meg a vissza gombot. A felvétel folytatásához, nyomja le a megerősítő gombot. A felvétel mentéséhez, a rögzítés szüneteltetése közben nyomja meg a vissza gombot.
- A felvétel lejátszásához, átnevezéséhez, megosztásához vagy törléséhez, a Felvételek listából válassza ki a kívánt felvételt.

Időjárás

Az Időjárás alkalmazás megjeleníti a környezet aktuális hőmérsékletét és a következő három nap előrejelzését.

Megjegyzés: Az alkalmazás használatához internetkapcsolat szükséges.

Helyi időjárás

Megjeleníti aktuális tartózkodási helyének időjárási adatait, valamint a következő három napra érvényes előrejelzést.

- Óránkénti előrejelzés - az egyes napokra vonatkozó óránkénti előrejelzés az adott nap kiválasztásával érhető el. Az egyes órákra vonatkozó időjárási, szélsebesség vagy páratartalom adatok jeleníthetők meg.
- Részletek - az adott napra vonatkozó, részletekbe menő időjárási áttekintés jeleníthető itt meg, mint például a napkelte, napnyugta, UV-index vagy levegőminőség mutató.

UV-index

Az UV-index az ultraibolya sugárzás maximális erejét mutatja egy bizonyos napon. Minél magasabb az UV-index, annál erősebb fényvédőt kell használni a napon.

Levegőminőségi mutató

A levegőminőség mutató, megmutatja, hogy mennyire tiszta vagy szennyezett a levegő az Ön tartózkodási helyén. Minél alacsonyabb a levegőminőségi index, annál egészségesebb a kinti levegő. A levegőminőségi index csak az aktuális napra vonatkozóan érhető el, mivel nem megjósolható, és az adatokat "frissen mérve" rögzítik.

Település keresése

Egy város vagy falu kereséséhez válassza a Település keresése menüpontot, és a legördülő keresősávból válassza ki az adott ország keresett települését. A kiválasztott város elmenthető a Kedvencek közé.

Kedvencek

Az kedvencek közé menthet vagy törölhet azok közül.

Beállítások

A hőmérsékleti, szélesség és légnyomás mértékegységek tetszés szerint beállíthatók.

- Hőmérséklet - Celsius és Fahrenheit fok között lehet váltani.
- Szélesség - lehetőség van a kilométer/óra, a méter/másodperc, a mérföld/óra és a csomó közül választani.
- Légnyomás - millibar, hektopascal, higanymilliméter vagy higanyhüvelyk között van lehetősége választani.

Kommunikáció

E-mail

Az E-mail alkalmazás egy, már működő e-mail fiók kezelését lehetővé tevő e-mail kliens.

Bejelentkezés e-mail fiókba

Email fiókba történő bejelentkezéshez írja be az e-mail címet, az SMTP-kiszolgáló címét, az IMAP-kiszolgáló címét, a jelszót, és válassza a Mentés lehetőséget. Az SMTP- és az IMAP.-kiszolgálók címeivel kapcsolatos információk az e-mail szolgáltató honlapján található.

Fontos megjegyzés: Bizonyos esetekben kifejezetten engedélyeznie kell, harmadik fél alkalmazásai távolról hozzáférjenek e-mailjeihez, vagy IMAP hozzáférést kell engedélyeznie e-mail fiókjához.

Kilépés e-mail fiókból

Email fiókból való kijelentkezéshez vagy a bejelentkezési adatok módosításához, lépjen az e-mail beállítások menüpontba, és válassza a szerkesztés lehetőséget!

Telegram

A Telegram egy, az egyéb Telegram felhasználókkal történő csevegést lehetővé tevő alkalmazás.

Megjegyzés: A funkció használatához internetkapcsolat szükséges.

Regisztráció

A Telegram alkalmazás használatához a telefonszámot regisztrálni kell. Elsőként, írja be a telefonszámot. Ha a telefonszám már korábban regisztrálva lett, SMS üzenetben kap egy megerősítő kódot, a belépés pedig megtörténik.

Ha a telefonszám korábban még nem lett regisztrálva, írja be a kereszt- és családnévét. Ezek az egyéb Telegram felhasználók számára láthatók lesznek.

Csevegés

- Új csevegés indításához, válasszon egy partnert a Partnerek listából
- Üzenet küldéséhez vagy egyéb műveletekhez, csevegés közben nyomja le a megerősítő gombot.
- Csoportos csevegés indításához, a Csoportok menüpontban válassza az Új csoport létrehozása lehetőséget.

Beállítások

- Háttérben kapcsolódva: Ha bekapcsolja, az új üzeneteket jelző értesítések akkor is megjelennek, ha a Telegram alkalmazás nincs megnyitva.
- Egyéb tagok utolsó láthatósága: Ha bekapcsolja, a beszélgetések során látható, hogy a partner mikor volt utoljára aktív a Telegramon. (például 2 órával ezelőtt).
- Kilépés: Kilép a Telegram alkalmazásból.

Média

Kamera

A telefon beépített kamerájával fotókat készíthet.

- Periodikusan hallható, kattogó jelzi azt, hogy a kamera működik és fénykép rögzítésére kész.
- Fénykép készítéséhez, irányítsa a kamerát a megörökíteni kívánt tárgyra vagy eseményre, és nyomja le a megerősítés gombot!
- Zárhang jelzi azt, hogy a kép rögzítése megtörtént. Ezután válassza a kép mentése vagy kép megtekintése menüpontot!
- A kép mentésekor a készülék arra kéri Önt, hogy adjon egy rövid nevet vagy leírást a képhez. A név vagy leírás alapján fogja tudni azonosítani a képet a galériában.

Dokumentumolvasó

A Dokumentumolvasó alkalmazás lehetővé teszi a leggyakoribb formátumú dokumentumok olvasását. Ahhoz hogy a dokumentumok megjelenjenek az alkalmazásban, helyezze a dokumentumokat a telefon vagy a memóriakártya Documents (dokumentumok) vagy Download (letöltések) mappájába! A dokumentumok kategorizálhatósága érdekében speciális mappákat hozhat létre (például személyes dokumentumok). A dokumentumok egyéb alkalmazásokból is megnyithatók (például a WhatsApp alkalmazásban kapott dokumentumok).

Dokumentumolvasó menü

- A dokumentumokat tartalmazó lista megjelenítéshez, válassza a Dokumentumok listája menüpontot!
- Az összes dokumentumot tartalmazó lista megjelenítéséhez, válassza az Összes dokumentum menüpontot!
- A dokumentumok formátum szerinti listázásához válassza a Dokumentumok listája formátum szerint menüpontot!

Dokumentum böngészése

- Az oldalelemek közötti a Le vagy a Fel gombok lenyomásával tud navigálni.
- Az első vagy utolsó elemhez a Le vagy a Fel gombok hosszan tartó lenyomásával tud navigálni.
- A Dokumentum menü megnyitásához nyomja le a Megerősítő gombot!

A dokumentumok hatékonyabb módon történő olvasása érdekében, a numerikus billentyűk a következő funkciókkal rendelkeznek:

- 1 - Alapértelmezett elemek szerinti navigálás.
- 2 - Címsorok szerinti navigálás.
- 3 - Képek szerinti navigálás.
- 4 - Linkek szerinti navigálás.
- 5 - Szavankénti navigálás.
- 6 - Bekezdések szerinti navigálás.
- 7 - Listák szerinti navigálás.
- 8 - Aktuális navigálási mód szerinti összes elem automatikus felolvasásának be- vagy kikapcsolása.
- 9 - Táblázatok szerinti navigálás.
- 0 - Dokumentum címének és a navigáció módjának bemondása.

Dokumentum menü

A Dokumentum menü alatti funkciók a megnyitott dokumentumra és a kiválasztott elemre vonatkoznak. Léteznek olyan típusú elemek (mint például linkek vagy képek), melyek speciális műveletek végrehajtását teszik lehetővé. (Ilyen speciális művelet lehet például a linkek Internetböngészőben való megnyitása).

- A dokumentum részleteinek (például szerző, tárgy vagy kulcsszavak) megjelenítéséhez, válassza a „Dokumentum részletei menüpontot!
- A dokumentumon belüli szöveg kereséséhez, válassza a Keresés a dokumentumban menüpontot!
- Az aktuális dokumentumelemben szereplő szöveg felhasználásához válassza A szövegben szereplő információk használata menüpontot!
- Dokumentum törléséhez, válassza a Törlés menüpontot!

Szöveg keresése dokumentumban

- A dokumentumban lévő szöveg kereséshez válassza a Dokumentum menü alatt a Keresés a dokumentumban menüpontot!
- A dokumentumon belüli keresési eredmények között a Fel vagy a Le gombok lenyomásával mozoghat..
- A keresés törléséhez és az alapértelmezett elemek között való mozgáshoz az 1-es gombot nyomja meg!

Támogatott formátumok

LA támogatott fájlformátumok listája:

- MS Word dokumentum (doc, docx)
- MS Power point (pptx)
- Pdf
- Rtf
- Vesszővel elválasztott értékek (csv)
- Szövegfájl (txt)

Beállítások

- Hangjelzés beállítások -- beállítható, hogy a dokumentum olvasása közben milyen eseményekről küldjön hangjelzéses értesítést az alkalmazás.

FM Rádió

A telefon beépített FM vevővel rendelkezik. Az alkalmazás működéséhez a fülhallgatót be kell dugni. A fülhallgató vezetéke antennaként szolgál, amely nélkül a rádiójelek nem foghatóak.

- Rádióállomás hallgatásához nyissa meg a Rádióhallgatás menüpontot!
- A következő vagy az előző rádióállomásra történő automatikus hangoláshoz, nyomja meg a le vagy a fel gombot.
- Rádióadónak a kedvencekhez történő hozzáadásához, a rádióadó hallgatása közben nyomja le a megerősítő gombot, majd válassza a Mentés a kedvencek közé menüpontot. A kedvencek közül történő eltávolításhoz is hasonlóképpen járjon el!
- A frekvencia pontos behangolásához, hallgatás közben nyomja le a megerősítő gombot, majd válassza a Kézi hangolás menüpontot. A le vagy fel gombok megnyomásával 0,1 MHz-nyit tud le vagy felfelé lépni. Ugyanígy járjon el, ha vissza kíván térni az automatikus hangoláshoz.
- Egy adott frekvencia megadásához, rádióhallgatás közben nyomja le a megerősítő gombot, majd válassza a Frekvencia beírása menüpontot!

Képek

A Képek alkalmazás révén böngészni tud a kamerával készített vagy a telefonban tárolt képek között.

- A telefon kamerájával készített képek közötti böngészéshez válassza a Kameraképek menüpontot!
- A telefonra letöltött vagy másolt képek közötti böngészéshez válassza az Egyéb képek menüpontot!
- A képek böngészése közben a képekhez tartozó hangcímke hallható.
- Kép nagyításához a képek böngészése közben, nyomja le a megerősítő gombot és válassza a Nagyítás menüpontot! Hasonlóképpen járjon el a kicsinyítéshez is! A nagyítás a kettőskereszt gomb lenyomásával lehetséges, míg a kicsinyítéshez a csillag gombot használja.
- A képhez tartozó információk megjelenítéséhez vagy a kép törléséhez a képek böngészése közben, nyomja le a megerősítő gombot, majd válassza a megfelelő menüpontot!

Kép megosztása

Kép megosztásához, a képek böngészése közben nyomja le a megerősítő gombot és válassza a Kép megosztás menüpontot, mely alatt a következő lehetőségek közül választhat:

- Kép megosztása e-mailben: A menüpont választásakor új e-mail nyílik, csatolmányként a megosztandó képpel.
- Kép megosztás szöveges üzenetben: A kép titkosításra kerül és feltöltődik a BlindShell szerverére. A címzett szöveges üzenetben kapja meg a képre mutató linket. A funkció használatához internetkapcsolat szükséges.

Költségek és adatvédelem:

- Ehhez a funkcióhoz nem használunk MMS szolgáltatást. Mobilszolgáltatója normál SMS-díjat (és mobilnet használati díjat) fog Önnek felszámolni.
- Az összes, ennek a funkciónak a használatával továbbított kép, a folyamat alatt végig biztonsági titkosítással kerül (AES) küldésre. A visszafejtési kulcsot a kizárólag az Ön által kiválasztott címzett részére elküldött SMS tartalmazza,

az soha senki másnak nem került elküldésre. Bár a titkosított képet a BlindShell szervere tárolja, a megosztott kép tartalmát, a visszafejtési kulcs nélkül senki nem ismerheti meg (ideértve magát a BlindShell céget is).

- A titkosított képet a szerver a képet, a feltöltéstől számított legalább 14 napig tárolja.

Internetrádió

Az Internetrádió használatával a világ legkülönbébb részein működő internetes rádióadásokat hallgathat.

- Rádióállomások adásainak hallgatásához válassza ki a hallgatni kívánt adót a Rádióállomások listájából.
- A rádióállomásnak a kedvencekhez történő hozzáadásához, a kiválasztott adó hallgatása közben nyomja le a megerősítő gombot, majd válassza a Mentés a kedvencek közé menüpontot. Hasonló módon járjon el a Kedvencek közül történő eltávolításhoz is.

Fontos: A funkció használatához internetes kapcsolat szükséges (Wi-Fi vagy mobilhálózaton keresztül)..

Zenelejátszó

A Zenelejátszó segítségével a telefon belső tárhelyén vagy az SD-kártyán tárolt hangfájlokat tud lejátszani. Ahhoz, hogy a hangfájlok megjelenjenek a Zenelejátszó lejátszási listájában, másolja azokat a telefon vagy az SD-kártya "Music" mappájába!

- Hangfájl lejátszásához válassza ki a kívánt fájlt a lejátszási listából.
- A következő vagy az előző hangfájl lejátszásához használja a le vagy a fel gombot.
- A lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg a vissza gombot.
- A lejátszási listába való visszalépéshez, a lejátszás szüneteltetése közben nyomja le a vissza gombot.
- Előretekeréshez, lejátszás közben a le gombot tartsa lenyomva.
- Visszafelé tekeréshez, lejátszás közben a fel gombot tartsa lenyomva.

- Hangfájlnak a kedvencek közé való felvételéhez, lejátszás közben nyomja le a megerősítő gombot, és válassza a Mentés kedvencek közé menüpontot. A kedvencek közül történő eltávolításhoz hasonlóképpen kell eljárnia.
- A hangfájl törléséhez, lejátszás közben nyomja le a megerősítő gombot, majd válassza a Dal törlése menüpontot.

Podcast lejátszó

A Podcast lejátszó alkalmazás használatával böngészhet podcastok között, feliratkozhat azokra, valamint epizódokat tölthet le vagy hallgathat meg.

Fontos megjegyzés: Minden podcast független szerzők műve. A BlindShell semmilyen módon nem áll kapcsolatban a tartalomgyártókkal, és nem vállal felelősséget semmilyen tartalomért.

Feliratkozások

- Az elérhető podcastok közötti böngészéshez, válassza a „Podcastok hozzáadása” menüpontot. Böngészhet országa legnépszerűbb podcastjai között, kereshet cím szerint, vagy böngészhet egy adott ország podcastjai között.
- Egy adott epizód lejátszásához válassza az Előzetes lejátszása menüpontot!
- Adott podcastra történő feliratkozáshoz, válassza ki a Feliratkozás hozzáadása menüpontot!
- A feliratkozások kezeléséhez és epizódok meghallgatásához válassza a Feliratkozások menüpontot!

Epizódok lejátszása

- A feliratkozott podcastok új epizódjai közötti böngészéshez, válassza Friss epizódok menüpontot!
- A legutóbb lejátszott epizódok közötti böngészéshez, válassza az Előzmények menüpontot!
- Az epizód lejátszása közben, annak részleteinek megtekintéséhez vagy a lejátszás folytatásához nyomja le a Megerősítés gombot. A lejátszás a Vissza gomb lenyomásával szüneteltethető. Az epizódon belüli előre és visszatekeréshez használja a Fel és a Le gombokat!

Epizódok letöltése

- Új epizódok letöltéséhez vagy a már elmentett epizódok kezeléséhez, válassza a Letöltések menüpontot!
- A legfrissebb epizódok - egyszerre akár több epizód letöltéséhez is - válassza az Új megjelenések menüpont alatt, az Epizódok letöltése lehetőséget!

Spotify

A Spotify alkalmazás lehetővé teszi a Spotify szolgáltatás keretében elérhető zenék streamelését, lejátszási listák és előadók böngészését, valamint felhasználói zenei gyűjtemények kezelését. Az alkalmazás használatához Spotify előfizetés szükséges!

Lejátszás

- Dal, album vagy lejátszási lista lejátszásához válassza ki a kívánt elemet a listából, majd válassza a Lejátszás menüpontot!
- A lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg a Vissza gombot!
- A következő / előző szám lejátszásához nyomja meg a le / fel gombot!
- Az előretekeréshez, tartsa lenyomva a le gombot lejátszás közben!
- A visszatekeréshez, tartsa lenyomva a fel gombot lejátszás közben!
- Az aktuális zeneszám menüjének megnyitásához, annak lejátszása közben nyomja le a Megerősítés gombot. A vissza gomb lenyomására folytatódik a lejátszás.
- Zeneszámnak a sorhoz való hozzáadásához, válassza a Dalok hozzáadása a sorhoz menüpontot! A kiválasztott dalok hozzáadódnak a lejátszási sorhoz, közvetlenül az aktuális lejátszott zeneszámot követően.

Kedvencek

A Kedvencek menü lehetővé teszi a felhasználó által mentett zeneszámok, előadók és albumok böngészését.

- Dal, előadó vagy album Kedvencekhez való hozzáadásához, válassza ki a kívánt elemet a listából, majd válassza a Mentés kedvencek közé menüpontot!

- Dal, előadó vagy album Kedvencek közül történő eltávolításához, válassza ki az adott elemet a listából, majd válassza az Eltávolítás a kedvencek közül menüpontot!

Lejátszási listák

A Lejátszási listák menüpont lehetővé teszi a felhasználó által mentett lejátszási listák böngészését, a nyilvános lejátszási listák kategóriák szerinti böngészését, speciális lejátszási listák böngészését, valamint saját lejátszási listák létrehozását.

Lejátszási lista létrehozása

- Lejátszási lista létrehozásához válassza a Lejátszási lista létrehozása menüpontot!
- A lejátszási listát kötelezően el kell nevezni, leírás hozzáadása nem kötelező.
- A Lejátszási lista láthatósága alatt beállíthatja azt, hogy az adott lejátszási lista a Spotify platformon látható legyen-e. A Nyilvánosként megjelölt lejátszási lista minden Spotify felhasználó számára látható, míg a Privátként megjelölt lista csak annak létrehozója számára látható.

Lejátszási lista szerkesztése

- Zeneszám lejátszási listához történő hozzáadásához, válassza ki a kívánt zeneszámot, majd a Hozzáadás lejátszási listához menüpontot!
- Zeneszámok lejátszási listából való eltávolításához vagy sorrendjük módosításához, válassza ki az adott lejátszási listát, majd válassza a Szerkesztés, majd a Zeneszámok szerkesztése menüpontot! Az eltávolításhoz válassza ki a kívánt számot, vagy mozgassa felfelé / lefelé a listában!
- A lejátszási lista részleteinek szerkesztéséhez, válassza a Szerkesztés menüt, majd a Részletek szerkesztése menüpontot!

Beállítások

- Az aktuális Spotify fiókból való kijelentkezéshez, lépjen a Beállítások menübe, és válassza a Kijelentkezés menüpontot!

Videokamera

A videokamera alkalmazás videofájlok rögzítését teszi lehetővé, négy különböző minőségben..

Videók rögzítése

- A videokamera elindításához válassza a Videokamera indítása menüpontot! Folyamatos kattogó hang jelzi azt, hogy a kamera be van kapcsolva, felvétel azonban aktuálisan nincs folyamatban.
- A rögzítés megkezdéséhez nyomja le a Megerősítő gombot, majd a rögzítés leállításához ismételten nyomja le a Megerősítő gombot!
- A rögzítés befejezése után, a felvétel lejátszásához válassza a Videó lejátszása menüpontot, majd a felvétel mentéséhez a Videó mentése menüpontot! Ha a videóból annak mentése nélkül kíván kilépni, a Vissza gombot nyomja le!

Beállítások

Videó minőség - meghatározza a rögzített videó minőségét. A magasabb minőség nagyobb fájl mérettel jár.

Videolejátszó

A Videolejátszó alkalmazás lehetővé teszi a telefon belső tárhelyén vagy SD-kártyán tárolt videofájlok lejátszását. A videofájloknak a Videolejátszó alkalmazásban történő megjelenéséhez helyezze a lejátszandó fájlokat a telefon vagy a memóriakártya Movies (filmek) mappájába. Videofájljainak csoportosíthatósága érdekében saját könyvtárakat hozhat létre (pl. családi, zenei videók).

Videók lejátszása

- Az összes videó felsorolásához válassza a Minden videó menüpontot!
- Az összes, videofájlokat tartalmazó mappa felsorolásához válassza az Albumok menüpontot, majd az egy adott albumból származó videók listázásához válassza ki az adott albumot!

- A kedvenc videók listájának megtekintéséhez válassza a Kedvencek menüpontot!
- Videó lejátszásához, a Videók listából válassza ki a lejátszani kívánt videót!
- Videó lejátszása közben, a megerősítő gomb lenyomására nyílik meg a lejátszás alatt álló videóra vonatkozó helyi menü.

Beállítások

Videó mód -- A menüpont alatt állíthatja be a lejátszandó kvideó tájolását. A készüléken megjelenő videó, alapbeállítás szerint álló tájolású. Fekvő elrendezés esetén, a készülék a videót az óramutató mozgásával megegyező irányban, 90 fokkal elfordítva, teljes kijelzős módban jeleníti meg. A csak hang lejátszása mód beállítása esetén, a készülék a videók hangfájljait játssza csak le.

YouTube

A YouTube alkalmazás lehetővé teszi a YouTube webhelyén közzétett, szabadon elérhető audiovizuális tartalom lejátszását. .

Fontos megjegyzés:

- Minden, a YouTube webhelyén közzétett videó független szerzők alkotása. A BlindShell semmilyen módon nem kötődik a YouTube platformhoz vagy a tartalomkészítőkhöz, és nem vállal semmilyen felelősséget a YouTube.on közzétett bármilyen tartalomért.
- Hozzáférésünk a YouTube-hoz anonim. A BlindShell nem igényel vagy támogat felhasználói bejelentkezést. A prémium vagy korhatáros YouTube tartalmak nem érhetők el.
- A BlindShell készüléken tárolt kedvenc videók, előzmények vagy csatornák listái nem szinkronizálódnak más eszközökkel vagy az Ön YouTube-fiókjával .
- Előfordulhat, hogy egyes videók vagy élő közvetítések olyan, a készülékkel nem kompatibilis videoformátumokat alkalmaznak, melyek nem lejátszhatók az Ön telefonján.

Videó lejátszás

- Videó vagy csatorna megtalálásához válassza a Keresés menüpontot.
- A legutoljára megtekintett videók böngészéséhez válassza az Előzmények menüpontot.
- A kedvenc videók böngészéséhez válassza a Kedvencek menüpontot.
- A legfrissebb videók, kategóriák, szerinti böngészéséhez válassza a Kategóriák menüpontot.
- A lejátszási lehetőségek megnyitásához, válassza ki a videót a listából.
- A videó lejátszásához válassza a Lejátszás az elejétől vagy a Lejátszás folytatása menüpontot.

Beállítások

Videó mód: Három megtekintési mód közül választhat: álló elrendezés, fekvő elrendezés és csak hang. Alapértelmezett az álló elrendezés, a videó a képernyő közepén jelenik meg. Fekvő elrendezés módban a videó teljes képernyős módban tekinthető meg, úgy, hogy a kép az óramutató mozgásirányával megegyezően, 90 fokban elfordítva jelenik meg. A csak hang opció esetében a videó hanganyaga kerül csak letöltése (kép nélkül), ezzel csökkentve a mobiladat-forgalmat.

Könyvek

Könyvolvasó

A Könyvolvasó alkalmazás használatával mp3, m4a, és m4b kiterjesztésű hangskönyveket, EPUB és Daisy formátumú könyveket, valamint txt fájlként tárolt könyveket olvashat. Valamely könyvnek a könyvolvasóba történő felvételéhez, a könyvet le kell töltenie a Könyvtár alkalmazásba, vagy a kiválasztott könyvfájlokat a telefon belső memóriájának vagy SD kártyájának BlindShell/Books mappájába kell másolnia. A Books mappában lévő könyvtárt vagy fájlt a Könyvolvasó önálló könyvként ismeri fel.

- Könyv olvasásához válassza ki a Könyvek-listából a könyvet, majd válassza az Olvasás az elejétől, vagy az Olvasás folytatása menüpontot, amennyiben a könyvolvasóval korábban már olvasta az adott könyvfájlt.
- A lejátszás szüneteltetéséhez, nyomja meg a vissza gombot!

- A lejátszás folytatásához szünet üzemmódban, nyomja le a megerősítő gombot!
- Egy adott hangoskönyvön belül, a következő vagy az előző fejezethez való ugráshoz nyomja meg a le vagy a fel gombot!
- Egy adott, txt fájlformátumú könyvön belül, a következő vagy az előző mondatához való ugráshoz nyomja meg a le vagy a fel gombot!

Lejátszás menü

A Lejátszás menü megnyitásához. lejátszás közben nyomja le a megerősítő gombot, amikor is a következő lehetőségek közül választhat:

- Ugrás a könyv tartalmának adott százalékához: A menüpont kiválasztása után írja be azt a százalékos értéket, ahová a könyvolvasónak az adott könyvön belül ugrania kell (0-99).
- Következő fejezet lejátszása: A lejátszás a könyv következő fejezetétől/résztől folytatódik, amennyiben ilyen létezik.
- Előző fejezet lejátszása: - A lejátszás a könyv előző fejezetétől/résztől folytatódik, amennyiben ilyen létezik.
- Könyvjelző hozzáadása: Könyvjelzőt hoz létre ott, ahol az olvasás éppen tart. Írja be a könyvjelző nevét, vagy a könyvjelző neve helyetti időbélyegző elhelyezéséhez hagyja üresen annak helyét!
- Mozgás könyvön belül (csak hangoskönyv esetén): A le vagy a fel gomb lenyomására a lejátszás 10 másodpercet vissza- vagy tovább ugrik, Ha 10 másodpercig nem nyomja le sem a le, sem a fel gombot, a gombok funkciója visszatér eredeti állapotába.
- Lejátszási sebesség (csak hangoskönyv esetén) - Használatával módosíthatja a audioléjátszás sebességét.
- Beszédsebesség (csak txt fájlformátumú könyvek esetén): Használatával módosíthat a könyvolvasó beszédsebességén.
- Felolvasás nyelve (csak txt fájlformátumú könyvek esetén)) - Használatával változtathat a Könyvolvasó felolvasási nyelvén.

A jobb olvasási élmény érdekében a numerikus billentyűkkel a következő funkciók végezhetők:

- 4 - A könyv előző fejezetének lejátszása, amennyiben van ilyen.
- 5 - Könyv olvasása vagy az olvasás szüneteltetése.

- 6 - A könyv következő fejezetének vagy hátralévő részének lejátszása, ha van ilyen.
- 7 - Olvasási sebesség csökkentése.
- 8 - Alapértelmezett olvasási sebesség beállítása.
- 9 - Olvasási sebesség növelése.
- 0 - Könyvjelző hozzáadása.

Könyvtár

A Könyvtár alkalmazás tartalmaz egy, olyan könyvtári szolgáltatásokat felsoroló listát, ahonnan módjában áll a Könyvolvasó funkcióval olvasható könyveket letölteni. Egyes könyvtárakba regisztrált fióktulajdonosként lehet csak belépni.

- Az elérhető könyvek közötti böngészéshez, válassza ki a listából a kívánt könyvtári szolgáltatást.
- Könyvek kereséséhez válassza a Könyv keresése menüpontot! A keresés történhet cím, szerző vagy kulcsszó szerint.
- A könyv letöltéséhez válassza ki a könyvet, majd a Könyv letöltése menüpontot! A könyv letöltését a vissza gomb lenyomásával tudja megszakítani. Letöltése után a könyv a Könyvolvasó alkalmazásban érhető el.

Játékok

Sakk

Klasszikus sakkjáték a gép ellen.

Billentyűfunkciók

- A saját figurákat a sakktáblán felfelé, lefelé, balra és jobbra a 2-es, 8-as, 4-es és 6-os billentyűkkel mozgathatja.
- Átlósan a 1-es, 3-as, 7-es és a 9-es billentyűkkel tud lépni.

- Az 5-ös billentyű lenyomásával lehet egy sakkfigurát kiválasztani. A figura felemelése után navigálhat a kívánt irányba, majd az 5-ös gomb ismételt lenyomásával léphet a kiválasztott figurával a kívánt mezőre.
- A fel és le gombok arra használhatók, hogy egy figura kiválasztása után, a gombok lenyomásával ugrálhat a figura által, az adott körülmények között tehető lépéslehetőségek között.

Sáncolás

Sáncoláshoz a királyt a megfelelő mezőre kell mozgatni (világos figura esetében a G1 vagy C1, míg a sötét játékos esetében a C8 vagy G8 mezők). Ha a feltételek teljesülnek, a lépés lehetséges, a bástya pedig automatikusan lép.

Gyalogcsere

Ha egy gyalog eléri az utolsó sort a táblán, megjelenik egy menü, ahol kiválaszthatja, hogy milyen figurára cseréli a gyalogot.

Helyi menü

A helyi menü megnyitásához, játék közben nyomja meg a megerősítő gombot. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Játék mentése
- Lépés visszavonása
- Előzmények -- a korábbi lépések története

Dobókocka

A Dobókocka nem egy hagyományos játék, használata azonban hasznos lehet olyan játékok játszásakor, mint például a Ludo (Ki nevet a végén). A virtuális kocka nem veszik el, az eredmény pedig rögtön kiderül.

- Kockadobás: A telefon véletlenszerűen választ egy számot 1 és 6 között (illetve az Ön által választott oldalszámnak megfelelően). Új dobás indításához nyomja le a megerősítő gombot!

- Oldalak száma: Módjában áll változtatni a virtuális kocka oldalainak számán, kettőtől (érme) hatig (normál dobókocka), akár 99 oldalig!

Akasztófa

Az akasztófa egy egyszerű, szókirakós játék. A játék célja az, hogy betűről-betűre lépve kitaláljuk az elrejtett szót. A szó kitalálására rendelkezésre álló lehetőségek száma korlátozott. A próbálkozások számának módosítása a Nehézségi fok menüpont alatt lehetséges.

A játék menete

A kitalálandó szót egy betűsorozat jelképezi. A játék elején a szó minden egyes betűje rejtve van, azokat egy-egy hangjelzés helyettesíti. A képernyőn a hiányzó betűk helyén kötőjelek láthatók. Ezek jelzik a kitalálandó betűk számát. A kitalálni kívánt betű beírásához használja a billentyűzetet! A játék visszajelzést ad arról, hogy a találgatás sikeres volt-e, azaz a beírt betűt tényleg tartalmazza-e a kitalálandó szó. (A sorrend nem számít.) Minden egyes beírás után a betűsor frissítésre kerül, és a kitalált betűk a helyükre kerülnek. A betűsor megismétléséhez, nyomja le a jobb akciógombot!

A játék megnyeréséhez ki kell találnia az elrejtett szót, amihez korlátozott számú találgatás áll csak rendelkezésére.

Mastermind

A Mastermind egy olyan logikai játék, amelyben a cél egy titkos kód kikövetkeztetése.

A játékos célja egy számkód megfejtése, melyhez színekkel történő visszajelzés nyújt segítséget, megmutatva, hogy a tipp mennyire áll közel a helyes megfejtéshez.

- **Zöld szín:** Minden olyan számot, melyet helyesen és megfelelő helyre tippelt, a játék zöld színnel jelez.
- **Sárga szín:** Minden olyan számot, melyet szerepel a kódban, azonban nem a megfelelő helyen, a játék sárga színnel jelez.

Mozgás és műveletek

A játék során az alábbi mozgásokat és műveleteket hajthatja végre:

- A korábbi tippek megtekintéséhez használja a le és fel billentyűket!
- Számok beírásához használja az 1-9-ig számbillentyűket! (A beírható számok tartománya kiválasztott nehézségi szinttől függ.)
- A már beírt számok törléséhez használja a vissza gombot!
- A már beírt kódot a megerősítés gomb lenyomásával tudja ellenőrizni.

Nehézségi szint

Különböző nehézségi szintek közül választhat, melyek a válaszható számok tartományában és a tippelésre rendelkezésre álló alkalmak számában különböznek.

Mau-mau

A Mau-mau egy egyszerű kártyajáték, ahol a telefon az ellenfél.

A játék menete

A játékhoz 32 lapos paklit használunk, magyar kártyát (7-10 értékű, illetve alsó, felső, király és ász lapokkal) vagy rómi kártyát (csak a 7-10 közötti, valamint a bubi, dáma, király és ász lapokkal). A kártya fajtája és az ellenfél nehézségi szintje a Beállítások menüpont alatt módosíthatók.

A játék kezdetekor a játékosok négy-négy lapot kapnak. A játék célja az, hogy az összes kártyától megszabaduljon.

1. Az elsőként kijátszott kártya tetszőleges lehet.
2. A játékosok felváltva raknak. 3. A lerakott kártya színének vagy értékének meg kell egyeznie az előző kártyáéval.
3. Ha nem tud azonos színű vagy értékű kártyát lerakni, húznia kell a pakliból. Ez alól az jelent kivételt, ha felsőt (illetve dámát) tud kijátszani. Ezt bármikor megteheti, a színt pedig arra módosíthatja, amire szeretné.

4. Ász kijátszása esetén az ellenfélnek ászt kell raknia. Ellenkező esetben az ellenfélnek passzolnia kell.
5. Hetes kijátszása esetén az ellenfélnek is hetest kell raknia, vagy kettő lapot kell húznia. A büntetés mértéke minden egyes hetes lap lerakása után duplázódik.

Vezérlő funkciók

Az alapbeállítás szerint "asztalnézetben" folyik a játék. Ekkor az utolsó kártya látszik, illetve a telefon bemondja az utolsó kártyát, az Önnél levő és az ellenfél kezében levő lapok számát. Ezen információk megismétléséhez, nyomja meg a jobb akciógombot! A megerősítő gomb lenyomásakor megnyíló menüben megtekintheti az Ön által kijátszható kártyákat. A játék állásától függően egyéb lehetséges lépések is lehetnek: Húzzon egy kártyát, Passzoljon, vagy vegye fel a büntetést!

Memóriajáték

A Memóriajáték a Pexeso néven is ismert, klasszikus memóriajáték hangos változata. Új játék indításakor válasszon lehetséges hangváltozatok közül..

A játék menete

A játék alapja egy 12 kártyából álló rács, ahol az egyes kártyákhoz hozzá van rendelve valamelyik, 1-9 közötti, a csillag a nulla vagy a kettőskereszt gomb. A játék célja az, hogy megtalálja az összes, ugyanazzal a hanggal jelzett kártyapárt. A játékhoz először a megfelelő szám lenyomásával fordítson fel egy kártyát, majd próbálja megjegyezni a számhoz tartozó hangot! Ezután fordítson fel egy másik kártyát, amelyről azt gyanítja, hogy ugyanaz a hang tartozik hozzá. Ekkor meghallgathatja a másodiknak felfordított kártya hangját. Ha a két hang megegyezik, a kártyapár eltávolításra kerül., amennyiben nem, a kártyák a helyükön maradnak.

Addig folytassa, míg egy kártya sem marad! A játék lényege az, hogy megjegyezze a hangokat, a lehető legkevesebb találgatással fogyjanak el a kártyák.

Aknakereső

A klasszikus aknakereső játék.

A tábla egyes mezői mögött aknák rejtőznek, a játék célja pedig az összes ilyen mező zászlókkal való megjelölése anélkül, hogy bármelyik akna is felrobbanna. Egy-egy mező felfordításakor a következők történhetnek:

- A mező alatt akna van, a játéknak pedig ezzel vége.
- A mező alatt nincs akna, azonban a szomszédos mezők közül legalább egy tartalmaz aknát. A megjelenő szám azt jelzi, hogy a szomszédos mezők közül hány mögött van akna.
- Sem a felfordított, sem a szomszédos mezők nem tartalmaznak aknát. Ebben az esetben további mezők nyílnak fel mindaddig, amíg a kapcsolódó mezők valamelyike nem számmal jelölt.

Mozgás és műveletek

- A 2-s, 8-s, 4-s és 6-s billentyűkkel lehet fel, le, balra vagy jobbra mozogni.
- Az 1-s, 3-s, 7-s és 9-s billentyűkkel átlósan is lehet mozogni.
- Az 5-s billentyűvel fordítható fel az aktuális mező, vagy a csillag gombbal lehet „zászló-jelzést” helyezni az adott mezőre.
- A 0 billentyű lenyomásakor megjelenik a még a játékos rendelkezésére álló zászlók száma.

Nehézségi szintek

A játékosnak lehetősége van a tábla méretének és az elrejtett aknák számának többféle, előre beállított értékei közül történő választásra.

Simon

A játék célja az elhangzott és fokozatosan növekvő hosszúságú dallamok megfelelő sorrendben történő lejátszása.

A telefon hangot vagy dallamokat játszik le. A játékos feladata ugyanannak a dallamnak a lejátszása. A hangok és dallamok lejátszásához használja a 2-es,

4-es, 6-os vagy 8-as billentyűt. Az első hang mindig a 2-es gomb lenyomására indul, onnantól azonban Ön dönt a további lenyomandó billentyűk sorrendjéről. Minden egyes, megfelelő sorrendben lejátszott dallam után a telefon további hangot add az addig elhangzott dallamhoz. Minden egyes hiba egy élet elvesztésével jár, Önnek pedig ugyanazon a szinten, egy újabb hangot kell lejátszania. Amennyiben sikerül az adott szinthez tartozó teljes dallamot megfelelően lejátszania, a következő szinten folytatja a játékot. A szintek fokozatosan, egyre nehezebbé válnak.

Amóba (Tic-Tac-Toe)

A klasszikus, magyarul amóbaként ismert játék. A stratégiai játék játszható a BlindShell ellen vagy akár ugyanazon a telefonon más játékkal szemben, testre szabható méretű táblával.

A játékosok felváltva írják be jeleiket a négyzetrácsba. A játék célja jelekből egy sort létrehozni az ellenfél előtt. A sor lehet vízszintes, függőleges vagy átlós. A győzelemhez szükséges jelek száma a tábla méretétől függ.

Beállítások

A játék paramétereit tetszés szerint állíthatók. Amennyiben egy játék már folyamatban van, a változtatások csak a következő játékokra vonatkoznak.

- A táblamérettől függ az, hogy mekkora a tábla és a játék megnyeréséhez hány szimbólumot kell sorba állítani.
- A játékmód menüpontban választhat, hogy egy másik játékos vagy a gép ellen kíván-e játszani.
- A Nehézségi szint menüpontban beállítható mennyire legyen nehéz legyőzni a gépet.
- Az Ön jele alatt ki tudja választani, hogy Kereszt vagy Kör alakú jelekkel kíván a gép ellen játszani. A játékot mindig a Kereszt kezdi.

A játék

- A 2-es és 8-as billentyűkkel lehet függőlegesen mozogni, az 1-es, 3-as és 7-es gombokkal vízszintesen, míg átlós mozgáshoz a 9-es billentyűt kell lenyomni. A kurzor szabadon mozoghat mindaddig, amíg el nem érte a tábla szélét.
- Az 5-ös gomb lenyomásával helyezheti jelét a kiválasztott négyzetre, amennyiben az a négyzet szabad. Ez után az ellenfél következik. Ha a gép ellen játszik, várjon néhány másodpercet, amíg a gép elhelyezi a jelét.
- Lehetősége van lépésének visszavonására. Ehhez nyomja le a Megerősítés gombot és válassza a Visszavonás lehetőséget! A gép ellen való játék közben a Visszavonás funkció eltávolítja mind az Önt, mind a gép által elhelyezett utolsó jeleket.
- A játékból bármikor kiléphet, és később visszatérhet mindaddig, amíg nem kezdett új játékot. Még a játékba történt visszalépéskor is lehetőség van az utolsó lépések visszavonására.

Wumpus

A játék célja az, hogy a játékos jól tudjon mozogni egy sakktáblaszerű labirintusban, érméket gyűjtsön és megtalálja egy misztikus szörnyeteget, a Wumpust. A következő szintre való lépéshez meg kell ölni a Wumpust.

A Wumpus barlangban él, a barlangok pedig teljesen sötétek. A játékhoz képzeleterejére, rövidtávú memóriájára és logikájára kell hagyatkoznia.

Az Ön fegyverzete íjból és nyilakból áll, azonban ezeket ne használja fel megdölgondolatlanul, mivel a játék elején csak három nyíl áll rendelkezésére! További nyilakhoz az összegyűjtött érmék beváltásával juthat.

A labirintusban a 2-es, a 8-as, a 4-es és a 6-os gombok használatával tud mozogni, fel, le, balra, illetve jobbra.. Az 5-ös gomb lenyomásával válthat a lövő és a normál üzemmód között. A lövő üzemmód bekapcsolása után, a 2-es, a 8-as, a 4-es és a 6-os gombok használatával tud nyilat kilőni, fel, le, balra, illetve jobbra. A labirintusban a következő tárgyakkal találkozhat:

- Az érmék növelik az ön pontszámát, megtalálásukkor csilingelő hangot adnak.
- Veremek -- óvatosan mozogjon ezek közelében, mivel ha rálép, beleesik, és a játék véget ér. Ha szellőt érez, azt jelenti, hogy verem van a közelben.
- Wumpus - a szörny. Ha a szörny közelébe kerül, borzalmas szagot lehet érezni. A Wumpus pontos helyének kitalálása nem mindig egyszerű feladat...

- Fal -- a játék egyes szintjein fallal is találkozhat. A fal nem jelent veszélyt, azonban nem lehet rajta átjutni, amíg meg nem találja a falon átvezető ajtót.

Ahogy egyre magasabb szintre kerül, mind a vermek száma, mind a labirintus mérete egyre magasabb lesz. Vajon sikerül a végére érnie?

Segédeszközök

Csipogók

A csipogók segítenek megtalálni olyan személyes tárgyakat, mint például kulcs, táska, pénztárca, kabát, stb. Egyszerűen rögzítse a csipogót az adott tárgyhoz, szükség esetén csengesse meg BlindShell telefonja segítségével!

Ehhez a funkcióhoz rendelkezni kell magával a "csipogó" eszközzel, melyet a BlindShell telefonok forgalmazójától tud plusz tartozékként megvásárolni. A csipogó első alkalommal történő bekapcsolásához (vagy az elem behelyezése után) hosszan nyomja le a csipogó gombját! Bekapcsolásakor a csipogó többszöri hangjelzést ad. A csipogó beállításához nyissa meg BlindShell telefonján a Csipogó alkalmazást. Az alkalmazással tudja a csipogót megtalálni vagy szerkeszteni annak tulajdonságait.

Csipogó hozzáadása (párosítása)

A csipogó és a telefon párosításához, válassza a Csipogó hozzáadása menüpontot., majd többször nyomja meg a csipogó gombját! Amint a csipogó csatlakozott a telefonhoz, a telefon azt fogja kérni Öntől, hogy írja be az adott csipogó nevét.

Csipogó megkeresése (megcsöngetése)

A csipogónak a telefontal történő megcsöngetéséhez nyissa meg a Csipogó megkeresése menüpontot, majd a listából válassza ki a csipogó nevét! Amint csatlakozott a telefon a csipogóhoz, a csipogó csörögni kezd. A csörgés leállításához nyomja meg a megerősítő gombot!

Csipogó szerkesztése

A csipogó törléséhez (párosítás feloldásához) vagy nevének módosításához, válassza a Csipogók listát, majd a listából az adott csipogó nevét!

Színfelismerő

A Színfelismerő alkalmazás felismeri a vizsgált tárgyak színét. Ehhez a telefon hátoldalán az SOS gomb felett található kamerát használja. A szín megállapításához irányítsa a kamerát a vizsgált tárgyra, attól kb. 10 cm távolságból, a szín bemondásához pedig nyomja le a megerősítő gombot!

Fontos: A Színfelismerő alkalmazás működése nagymértékben függ a környezet fényviszonyaitól és a tárgy esetleges, tükröződő felületétől. Gyenge fényviszonyok mellett előfordulhat, hogy a jelzett szín nem felel meg pontosan a tárgy tényleges színének.

Tipp: A megbízhatóbb eredmény érdekében a folyamatot érdemes többször megismételni, majd a legtöbb alkalommal elhangzott színt fogadni el válaszként.

GPS pontok

A GPS pontok alkalmazás használatával információkhoz juthat az aktuális tartózkodási helyéről, kedvenc helyeket menthet el és útbaigazítást kaphat ezek eléréséhez.

Aktuális pozíció

Olyan aktuális helyadatokat jelenít meg, mint például a cím, magasság, koordináták. Az aktuális pozíció elmenthető kedvenc helyként, vagy a cím koordinátái megoszthatók egyéb alkalmazásokkal (Üzenetek, E-mail, stb.).

Útvonalterv

Útvonalterv készítéséhez válasszon ki egyet a mentett helyek listájából! Ezután - az iránytű használatával - megjelenik a kijelzőn az adott ponthoz vezető irány és a távolság.

Iránytű

Az iránytű azt az irányt mutatja, amerre a telefon néz. A minél pontosabb adatok érdekében a telefont vízszintesen kell tartani. A jobb akciógomb lenyomására a fokok is felolvasásra kerülnek.

Elmentett helyek

Az elmentett helyek listájában az elmentett helyek átnevezhetők, törölhetők vagy egyéb alkalmazásokkal megoszthatók.

Egyedi helyek hozzáadása

Lehetőség van az elmentett helyek listájához, meghatározott koordinátákkal új hely hozzáadására. Meg kell adni a hely koordinátáit és nevét, és az adott pont hozzáadódik az elmentett helyek listájához.

Fényérzékelő

A Fényérzékelő alkalmazás tájékoztat a helyiség megvilágításának mértékéről. A jelzőhang intenzitása az aktuális fényerő függvényében változik. Az aktuális megvilágítás mértékének bemondásához nyomja meg a jobb akciógombot!

A fényérzékelő szenzor a kijelző fölött, a hangszórótól balra található. Az aktuális megvilágítás minél nagyobb pontosságú megállapításához, a készüléket tartsa úgy, hogy a kijelző a fényforrás felé nézzen!

Megjegyzés: A százalékosan megadott fényerő nem feltétlenül egyezik meg a szem által érzékelt fényerősséggel. Ez az alkalmazás csak a fényerő relatív érzékelésére szolgál, például annak megállapítására, hogy egy lámpa be van-e kapcsolva

Helymeghatározó

a Helymeghatározó alkalmazás a GPS, a Wi-Fi és mobilnet hálózatok összesített adatai alapján becsüli meg az Ön aktuális helyzetéhez legközelebbi fizikai címet. A helymeghatározás teljes folyamata akár 30 másodpercet is igénybe vehet!

A becsült helyzet SMS üzenetben történő továbbításához, olvassa végig a közölt információkat, majd válassza az Üzenet küldése helyadatokkal menüpontot!

Fontos megjegyzés: A helymeghatározás becsült érték, ezért pontossága változó. Ne támaszkodjon kizárólag a Helymeghatározó által közölt adatokra, vegye figyelembe az adatok pontosságát!

Fontos megjegyzés: A helymeghatározó funkció használatához a készüléknek internet kapcsolatra van szüksége, Wi-Fi vagy mobilhálózaton keresztül!

Nagyító

A Nagyító alkalmazás használatával nagyítva, részletekbe menőbben tud tárgyat megtekinteni.

- Tárgy nagyításához irányítsa a telefon kameráját a tárgyra. Nagyításhoz nyomja meg a le gombot, kicsinyítéshez pedig a fel gombot! .
- A megerősítő gomb lenyomásával megnyitható menü a következő lehetőségeket ajánlja: Képernyőszünet be- és kikapcsolása, Inverz színek be- és kikapcsolása, LED világítás be- és kikapcsolása.

NFC címkézés

Az NFC címkéző alkalmazás segítséget nyújt az egyébként, tapintás nehezen megkülönböztethető tárgyak, mint például fűszeres tasakok vagy dobozok, kozmetikumok és háztartási tisztítószeresek, üvegek, stb. beazonosításához. Az öntapadós NFC címkét egyszerűen ragassza a kiválasztott tárgyra, majd a telefontal olvastassa be.

A funkció használatához öntapadó, a telefon csomagolásában is megtalálható NFC címkékre van szükség. További címkéket BlindShell forgalmazójától tud vásárolni.

Tárgy címkézése

- Tárgyak NFC címkével való megjelöléséhez az NFC címkét ragassza a kiválasztott tárgyra.
- A Címke hozzáadása menüpont kiválasztása után a címkét helyezze a telefon hátlapjához közel, majd írja be vagy rögzítse a tárgymegnevezését/leírását.

Címke leolvasása

Címke beolvasásához válassza a Címkék leolvasása menüpontot, a címkét pedig közelítse a telefon hátlapjához.

Címke szerkesztése

Tárgycímke szerkesztéséhez vagy törléséhez, a kívánt címkét válassza ki a Címkék listából.

tárgycímkézés QR-kóddal

A tárgycímkézés QR-kóddal funkció segítségével fel címkézheti és később azonosíthatja azokat a dolgokat, amelyeket egyébként nehéz megkülönböztetni tapintással - mint például tasakok vagy dobozok, kozmetikumok és tisztítószeresek, palackok, kannák és így tovább. Ehhez a funkcióhoz kódolt címkékre van szükség, amelyeket a BlindShell forgalmazójától külön vásárolhat meg.

A címkék négyzet alakú matricák, amelyek körülbelül másfél centiméter és másfél centiméter. Meg kell hámozni a lemezt, és ragasztani kell a megcímkézni kívánt tárgyra. A címkéket a telefon hátsó kamera lencsájének kell olvasnia. Mind-egyik címke egyedi, és amikor objektumot címkéz, akkor a telefon ezt a címkét társítja a szóbeli vagy írásbeli leíráshoz. Később, amikor újra elolvassa a címkét, a leírás lejátszásra kerül Önnek.

Felcímkézés

- Válasszon ki valamit, amit fel szeretne címkézni.
- Húzzon le egy négyzet alakú öntapadós címkét a címkéket tartalmazó lapról, és ragassza rá azt a kiválasztott dologra. Kerülje a címke egyenetlen, ívelt, nedves vagy szennyezett felületre történő ragasztását.
- Nyissa meg a címkéző alkalmazást és válassza az "Új címkézés" lehetőséget. Periodikus kattogás hallható, ami azt jelenti, hogy az észlelés fut.
- Irányítsa a telefon kameráját a felragasztott címkére. Az ajánlott távolság 20-30 centiméter. A jó eredmény gyors elérése gyakorlatot kíván.
- A címke beolvasása után a telefon megkérdezi, hogy szeretne-e hangcímkét, vagy beírt címkét társítani a QR kódhoz. Ha a hangcímkét választja, a

felvétel egy hangjelzés után elindul, és öt másodperc múlva automatikusan befejeződik. Ha az információ szövegszerű begépelést választja, akkor billentyűzettel írhatja be a leírást.

Felcímkézett dolog azonosítása

- Válassza ki a „Címkék beolvasás” opciót a menüből, és ha a kamera kész a címke beolvasásra, a telefon kattogó hangot ad.
- Irányítsa a telefon kameráját a címke felé ugyanúgy, mint felcímkézéskor tette.
- A címke beolvasása után a kamera kikapcsol és a tartalom társítás lehetősége megnyílik.
- A vissza gomb megnyomásával visszatérhet az új címkézés üzemmódba. A címkéhez társított tartalom visszahallgatható a le gomb segítségével.

Címkék szerkesztése és törlése

A menü „címkék listája” opciójával hozzáfér a címkézett tárgyak listájához. Itt szerkesztheti a leírásokat, vagy törölheti a már nem használt címkét.

Hobbi

Gitárhangoló

A Gitárhangoló alkalmazás lehetővé teszi gitár és más hangszerek hangolását. Az optimális eredmény érdekében javasoljuk a visszahallgatáshoz fejhallgató használatát, mivel a Gitárhangoló nem képes a hangszer hangjának érzékelésére, miközben jelző- vagy beszédhanggal ad tájékoztatást a hangolás állásáról. A hangolásnak csendes környezetben kell történnie, mivel a környezeti hangok torzíthatják a mérési eredményeket. A gitárhangoló 2 üzemmódban használható:

- Hangszerspecifikus üzemmód - különböző hangszerfajták (pl. gitár vagy basszusgitár) hangolása

- Hangválasztó üzemmód -- a felhasználó által szabadon választott hangok behangolása

A hangszer behangolása

Helyezze a telefont maga elé, a lehető legközelebb a hangszerhez. Az alkalmazás megnyitása után a készülék visszajelzést ad a behangolt hang és a kiválasztott hangszer fajtájáról. Újra és újra ismételve pengesse a hangolandó húrt (például másodpercenként egyszer). A hangoló mély hangjelzéssel jelzi, ha feszítenie kell a húron, míg magas hangjelzést ad, ha lazítani kell a húron. Amint az alkalmazás által érzékelt hang megfelel a beállítandó hangmagasságnak (maximum 5%-os eltéréssel), a készülék speciális hangjelzéssel jelzi ezt.

- A behangolni kívánt hang megváltoztatásához nyomja meg a Fel vagy a Le gombot!
- A menü megnyitásához nyomja meg a Megerősítés gombot!
- A kiválasztott hang lejátszásához nyomja meg az 5-ös gombot. A lejátszás leállításához nyomja meg újra az 5-ös gombot!
- A Haladó beállítási lehetőségek engedélyezéséhez nyissa meg a menüt, és válassza ki a Haladó beállítások menüpontot! A Haladó beállítások menüpont alatt lehetősége van arra, hogy több hangszer vagy azok speciális hangolási módjai közül válasszon!

Metronóm

A metronóm, működése közben meghatározott BPM értékekkel (egy percen belül elhangzó ütések száma) és ütemmel kattog.

- A BPM érték a Fel és a Le gomb lenyomásával változatható.
- A meghatározott BPM érték vagy a felhasználó által diktált tempó beállítását lehetővé tevő menübe a megerősítés gomb lenyomásával lehet belépni.
- Egy-egy zenemű becsült BPM értéke az 5-ös gomb ismételt lenyomásával határozható meg.

Egészség és fitness

Covid útlevel

A Covid útlevel alkalmazás lehetővé teszi az EU-ban kiállított Covid igazolások tárolását. Az igazoláson szereplő QR-kód beolvasása és a készüléken történő elmentése után, az alkalmazás használatával a QR-kód és az igazolás részletes adatai megjeleníthetők a telefon kijelzőjén.

- Igazolás hozzáadásához válassza az Igazolás hozzáadása menüpontot, majd a telefon kameráját irányítsa a tanúsítvány QR-kódjára.
- A beolvasott és elmentett igazolások böngészéséhez válassza az Igazolások megtekintése menüpontot!
- Az igazolás részleteinek, a QR-kódnak és a tulajdonos adatainak megjelenítéséhez válassza ki a megfelelő tanúsítványt a listából, majd válassza az Igazolvány megjelenítése menüpontot!
- Beolvasott és elmentett igazolás törléséhez válassza ki a megfelelő tanúsítványt a listából, majd válassza az Igazolás törlése menüpontot!

Lépésszámláló

A lépésszámláló egy, a napi aktivitás (megtett lépések száma, távolság, mozgással töltött idő és az elégetett kalóriák) nyomon követését lehetővé tevő alkalmazás. Lehetősége van az előzmények és napi aktivitási statisztikák megtekintésére. Amikor az alkalmazás be van kapcsolva, a háttérben automatikusan számolja a nap folyamán megtett lépéseket.

Előzmények és statisztikák

Az előzmények menüpont alatt lehetősége van a naponkénti, havonkénti és éves összefoglalók megtekintésére. Az egyes időszakokra vonatkozóan megjelenik a megtett lépések, távolság és idő, valamint az elégetett kalóriák összefoglalója. A statisztikák menüpontban megjelennek - egyebek mellett -- a maximális lépésszámokat és a kitűzött napi lépésszámokat elérő időszakok.

Beállítások

- Profil - A mért értékek pontosságának javítását segítő adatok. Az adatok bármikor módosíthatók.
- Kitűzött napi lépésszám -- A naponta elérendő lépések száma
- Értesítések- Bekapcsolásával a telefon felolvassa a lépésszámláló alkalmazással kapcsolatos értesítéseket, például a kitűzött napi lépésszámot.
- Mértékegységrendszer - Váltani tud a metrikus és az angolszász mértékegységek között

Online

Internetböngésző

Az internetböngésző használatával weboldalakat nyithat meg és böngészhet az interneten.

Internetböngésző-menü

- Az internetes böngészés elkezdéséhez, válassza az URL-bevitel vagy a Keresés menüpontot!
- A menübe történő visszalépéshez böngészés közben, nyomja meg a vissza gombot!
- A már megnyitott weboldalhoz való visszalépéshez, válassza az Oldal böngészése menüpontot!
- Az oldal újratöltéséhez, és a böngészés közbeni tovább vagy visszalépéshez válassza a Navigáció menüpontot!

Böngészés

- Az oldal elemei közötti navigáláshoz nyomja meg a le vagy a fel gombot!
- Az adott elemre való kattintáshoz nyomja le a megerősítő gombot!

A hatékonyabb böngészés érdekében a numerikus billentyűkel a következő funkciók aktiválhatók:

- 1 - Váltás alapértelmezett elemek szerinti navigálásra.
- 2 - Váltás címsorok szerinti navigálásra.

- 3 - Váltás vezérlőelemek szerinti navigálásra.
- 4 - Váltás hivatkozások szerinti navigálásra.
- 5 - Váltás szavankénti navigálásra..
- 6 - Váltás szakaszjelzések szerinti navigálásra..
- 7 - Ugrás az oldal elejére.
- 8 - Elemről-elemre történő automatikus mozgás be- és kikapcsolása.
- 9 - Ugrás az oldal végére.
- * - Vissza, böngészés közben.
- 0 - Az aktuális oldal címének bemondása.
- # - Súgó megnyitása.

Keresés az oldalon

- Szöveg megkereséséhez az aktuális oldalon, válassza a Keresés az oldalon menüpontot!
- Az oldal keresési eredményei között mozogni a le vagy a fel gomb használatával tud.
- Keresés törléséhez és az alapértelmezett elemek szerinti navigáláshoz, nyomja le az 1-es gombot!

Beállítások

- Hangjelzés beállítások: Beállíthatja azt, hogy weboldal böngészése közben milyen eseményekre figyelmeztessen hangjelzés.
- Keresőmotor: Beállíthatja, hogy az internetes keresés milyen keresőmotorral történjen.
- Olvasóablak megjelenítése: Az oldal aktuális elemét nagyobb betűmérettel mutató olvasóablak, az oldal feletti áttetsző réteggént.
- Privát mód: Bekapcsolása esetén a meglátogatott oldalak nem kerülnek mentésre az előzmények közé.
- Alkalmazás használata YouTube videók megtekintéséhez: Kiválasztása után a YouTube videók a BlindShell alkalmazásban nyílnak meg.
- Böngészőfájlok megtisztítása: Törli a gyorsítótár tartalmát és az ideiglenes böngészőfájlokat.

Vásárlás

Kártyarendszerező

A Kártyarendszerező alkalmazás lehetővé teszi az üzletek által kibocsájtott törzsvásárlói és kedvezménykártyák, tagsági kártyák vagy bármilyen egyéb, vonalkódos kártya tárolását. Egyszerűen szkennelje be a kártya vonalkódját vagy QR-kódját, és a kártya máris felmutatható.

Kártya hozzáadása

- Kártya hozzáadásához válassza a Kártya hozzáadása menüpontot!
- Egy kártyához tartozhat név, vonalkód vagy QR-kód, előoldali és hátoldali fotó és valamilyen kategória. Ezek közül csak a név megadása kötelező.
- Vonalkód vagy QR-kód beolvasásához válassza a Kód beolvasása menüpontot, majd a telefon kameráját irányítsa a beolvasandó kódra! A készülék bemondja, amint sikerült a kódot beolvasni.
- Az Előlap fotó vagy a Hátoldali fotó menüpont megnyitásával a kamera fényképet készít a kártyáról. Fénykép készítéséhez nyomja meg a megerősítő gombot!
- Kártyának egy kategóriához történő hozzáadásához válassza a Kategória menüpontot! A Hozzáadás kategóriához menüpont alatt választhat ki egy már létező kategóriát, vagy hozhat létre új kategóriát. Kártyának egy kategóriából való eltávolításához válassza a Nem kategorizált menüpontot!
- A kártya jellemzőinek elmentéséhez válassza a Mentés menüpontot!

Kártya felmutatása

Egy felmutatása hasznos és/vagy szükséges lehet például épületek bejáratánál, üzletek pénztárainál, stb.

- Kártya felmutatásához válassza a Kártyák menüpontot, majd válassza ki a kártyát a listából!
- A kártyán szereplő kód, elő- vagy hátoldali fotó bemutatáshoz válassza ki a megfelelő menüpontot!

Kártya szerkesztése

- Egy kártya szerkesztéséhez vagy törléséhez válassza a Kártyák menüpontot, majd válassza ki a kártyát a listából!
- A kártya szerkesztéséhez válassza a Szerkesztés menüpontot!
- A kártya törléséhez válassza a Törlés menüpontot!

Alkalmazások telepítése és kezelése

A menüpont alatt lehetősége van új alkalmazások letöltésére, a telefonra telepített alkalmazások listázására, kezelésére és törlésére, illetve az alkalmazásfrissítésekkel kapcsolatos beállításokra.

BlindShell alkalmazáskatalógus

A BlindShell alkalmazáskatalógus olyan alkalmazásokat tartalmaz, amelyeket a BlindShell fejlesztett ki, és amelyek vezérlése és felülete illeszkedik a BlindShell telefonos környezetéhez. A Katalógusban böngészhet az Önnek ajánlott csomagok között, kereshet speciális csomagokban, ellenőrizheti a Katalógushoz nemrég hozzáadott alkalmazásokat, vagy kategóriákba rendezve böngészheti az összes csomagot.

Harmadik féltől származó alkalmazások

A harmadik féltől származó alkalmazások között a nem a BlindShell által kifejlesztett alkalmazásokat talál. A harmadik féltől származó alkalmazásokat a BlindShell nem ellenőrzi vagy támogatja, így a BlindShell nem felelős az ezen alkalmazások használatából eredő problémákért, az ilyen alkalmazások telepítése saját felelősségre történik. Az Ön tartózkodási helyén (országában) népszerű, harmadik féltől származó alkalmazások az ennek megfelelő menüpontban találhatóak, egyéb alkalmazások a Harmadik féltől származó alkalmazás keresése menüponton keresztül érhetők el és telepíthetők. A letöltött alkalmazások a Harmadik féltől származó alkalmazások kategóriába kerülnek elmentésre.

Telepített alkalmazáscsomagok

A telepített csomagokban a BlindShell alkalmazáskatalógusból vagy harmadik féltől származó alkalmazásokból telepített alkalmazásokat talál. A menüpont alatt meg is nyithatja ezeket, információkat olvashat a csomagról, megtekintheti az előzményeket vagy a változásokat, illetve kezelheti a speciális beállításokat az olyan alkalmazások esetében, melyeknél az ideiglenes adatok vagy az alkalmazásadatok törlésére lehetőség van.

- Ideiglenes adatok törlése: Ez az opció törli az alkalmazás által elmentett belső adatokat, a felhasználói adatok kivételével. Ez akkor lehet hasznos, ha az alkalmazás szokatlanul viselkedik.
- Alkalmazásadatok törlése: Ez az opció az összes alkalmazásadatot törli, visszaállítva az alkalmazás első telepítése szerinti eredeti állapotát.

Megjegyzés: A gyárilag telepített alkalmazások nem törölhetők, de a csomag Haladó beállítások alpontja alatt deaktiválhatók, A deaktivált alkalmazások nem jelennek meg a készülékre telepített alkalmazások között.

Frissítés

A Frissítés menüpont alatt megtekintheti a készülékre telepített alkalmazásokhoz rendelkezésre álló frissítéseket, az összes csomagot egyszerre frissítheti, vagy böngészhet a nemrégiben végrehajtott frissítési előzmények között.

Beállítások

A Beállítások menüpont alatt engedélyezheti az automatikus frissítéseket. Kiválaszthatja, hogy az automatikus frissítés csak Wi-Fi-n, vagy Wi-Fi-n és mobilkapcsolaton keresztül történjen. Választhatja azt is, hogy nincs automatikus frissítés - ha ezt választja, az alkalmazások frissítését manuálisan kell elvégezni a Frissítés menüponton keresztül. Az alkalmazásfrissítésekről szóló értesítések itt engedélyezhetők vagy tilthatók le. A BlindShell alkalmazáskatalógusban elérhető új alkalmazásokról is kaphat értesítést.

4.6 Beállítások

Hangok

Hangprofilok

Aktív hangprofil

Az Aktív hangprofil menüpont lehetővé teszi a bejövő hívások, SMS-ek és egyéb üzenetek jelzéséhez használt hangprofil beállítását. Ezek a beállítási lehetőségek közvetlenül is elérhetők, a kettőskereszt gomb hosszú lenyomásával.

A következő hangprofilok közül választhat:

- Csengőhang és rezgés.
- Csak rezgés.
- Csengőhang, rezgés nélkül.
- Néma, rezgés nélkül.
- Repülőgép mód: Bekapcsolásával felfüggeszti a telefon rádiófrekvenciás jeladó és -fogadó képességét (Bluetooth, hívásfogadás és kezdeményezés és Wi-Fi).

Éjszakai mód

Az Éjszakai mód menüpont éjszakai és nappali hangprofilok beállítását teszi lehetővé, melyek egy, a felhasználó által meghatározott időpontban váltják egymást.

- Az éjszakai módot a megerősítő gomb megnyomásával állíthatja át.
- Az éjszakai mód kezdő és befejezési időpontjának beállításához válassza a Kezdési idő vagy a Befejezési idő menüpontot!
- Az éjszakai hangprofil beállításához válassza az Éjszakai profil menüpontot!
- A nappali hangprofil beállításához, válassza a Nappali profil menüpontot!
- Az aktuális hangprofil manuális módosítására is lehetősége van az Aktív hangprofil menüpont kiválasztásával vagy a kettőskereszt gombnak a kezdőképernyőn történő, hosszú lenyomásával.

Hangerő

A Hangerő menüpontban beállíthatja a bejövő hívások, értesítések, ébresztések és a telefon jelzéseinek hangerejét.

Dallamok

A Dallamok menüben beállíthatja a bejövő hívásokat, az értesítéseket és az ébresztéseket jelző dallamokat. Saját dallam vagy hang beállításához, a használni kívánt dallamot vagy hangot tartalmazó fájlt másolja a telefon memóriájába. A csengőhangként használni kívánt fájlokat a Ringtones mappába másolja, az értesítési hangokhoz a Notification mappát, míg az ébresztéshez az Alarms mappát használja.

Beszédhang

A Beszédhang menüpont alatt beállíthatja vagy módosíthatja a telefon beszédhangjának következő tulajdonságait:

- Beszédsebesség.
- Választható beszédhangok. (Csak akkor, ha a beállított nyelv támogatja.)
- Nyelvfelismerés - Ha be van állítva, a beszédhang a telefon által érzékelt nyelv szerinti kiejtéssel szólal meg. (Csak akkor, ha a beállított nyelv támogatja.)
- Beszédhang némítása -- bekapcsolása esetén, nem szólal meg beszédhang.

Visszajelzések

A Visszajelzések menüpont alatt, a telefon beszédhangja kiegészítéseként további visszajelzési funkciókat is beállíthat. A készülék használata közben, a beszédhang mellé hangjelzés és rezgés is beállítható a következők szerint:

- Hangjelzés és rezgés
- Csak hangjelzés
- Csak rezgés
- Sem hangjelzés, sem rezgés

Állapotjelzések bemondása

- Hívásazonosító bemondása - Ha be van állítva, a hívó neve automatikusan bemondásra kerül a bejövő hívás során. Ellenkező esetben a hívó fél nevének bemondásához nyomja meg a jobb oldali akciógombot!
- Zárt billentyűzet állapot bemondása - Ha be van állítva és a billentyűzet zárva van, bármely billentyű többszöri lenyomása esetén a telefon bemondja, hogy a billentyűzet le van zárva.
- Menüpozíció jelzése - ha be van állítva, a hangkimenet kiegészül a menün, illetve a menüelemeken belüli aktuális pozíció bemondásával (pl. „kettő per öt”).
- Akkumulátortöltöttség bemondása a kezdőképernyőn.
- Alacsony töltöttségi szint bemondása.
- Értesítés amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött.

Emlékeztető értesítés

Az Emlékeztető értesítése funkció bekapcsolásával beállíthatja, hogy a készülék emlékeztesse Önt az elmulasztott eseményekre. Bekapcsolása esetén a telefon öt percentként diszkrét hangjelzéssel figyelmet arra, hogy időközben elmulasztott események történtek. Ezek az ismétlődő hangjelzések megszűnnek, amint megtekintette a nem fogadott hívásokat és/vagy értesítéseket. az elmulasztott eseményeket.

Automatikus kihangosítás

Az Automatikus kihangosítás menüpont alatt be- és kikapcsolhatja a telefonhívások automatikus kihangosítását. Bekapcsolása esetén, amint a készülék telefonbeszélgetés közben a fülétől távolabb kerül, a beszélgetést a hangszórón keresztül, kihangosítva hallja.

Kezdőképernyő hangja

A kezdőképernyő megjelenésekor hallható hangjelzést itt lehet engedélyezni vagy letiltani.

Billentyűzet

Billentyűzár

A Billentyűzár menüpont alatt kapcsolhatja be vagy ki a billentyűzárát. A billentyűzár funkciója az, hogy megakadályozza a telefon gombjainak nem szándékos lenyomását. A következő lehetőségek közül választhat:

- Kézi billentyűzár: A billentyűzet csak manuálisan, a csillag gomb hosszú lenyomásával zárható le. A lezárt billentyűzet feloldásához, hosszan nyomja le a csillag gombot.
- Automatikus vagy kézi billentyűzár: A billentyűzet a képernyő időkorlátjának lejártá után automatikusan lezárul vagy manuálisan, a csillag gomb hosszú lenyomásával zárható le.
- Billentyűzár kikapcsolás: A billentyűzár le van tiltva.

Tipp: Ha ellenőrizni kívánja, hogy milyen hosszú idő után kapcsolódik be a billentyűzár, nyomja le a megerősítő gombot. A billentyűzár lezárt állapotban marad.

Karakterek felolvasása törlés közben

A Karakterek felolvasása törlés közben menüpont alatt beállíthatja, hogy a szövegbevitel közben törléskor mely karaktereket olvassa fel a telefon. A következő lehetőségek közül választhat:

- Az utolsó, a törölt betű előtt álló karakter felolvasása.
- A törölt karakter felolvasása.

Visszaolvasás karakterek beírása közben

A Visszaolvasás karakterek beírása közben menüben beállíthatja, hogy szövegbevitel közben a telefon hogyan olvassa vissza a beírt szöveget. A következő beállítások közül választhat:

- Szóköz beírása után a beírt szó felolvasása.
- Szóköz írása után a teljes szöveg visszaolvasása.
- Ne legyen visszaolvasás!

Nagybetűk jelzése

A Nagybetűk jelzése menüben beállíthatja, hogyan jelezze a készülék szövegbevitel közben a nagybetűket. A következő beállítások közül választhat:

- Jelzés bemondással: Nagybetű beírásakor a betű előtt a készülék bemondja a „nagy” szót. Például: nagy a, nagy bé, nagy cé, stb.
- Jelzés magasabb hangszínnel: Nagybetűk beírásakor, a beírt nagybetűket magasabb hangszínnel mondja be a készülék.
- Ne legyen jelzés: Nagybetűk beírásakor nincs erre figyelmeztető jelzés.

Karakterek felolvasása írás közben

A Karakterek felolvasása írás közben menüpont lehetővé teszi annak beállítását, hogy a telefon szöveg írása közben felolvassa-e a karaktereket. A következő lehetőségek közül választhat:

- Karakterek felolvasása -- Az összes karakter felolvasásra kerül írás közben.
- Betűk olvasásának mellőzése -- Az egyéb, a betűktől eltérő karakterek felolvasásra kerülnek.
- Az összes karakter felolvasásának mellőzése -- Sem betűk, sem egyéb karakterek felolvasása nem engedélyezett írás közben.

Hangulatjelek listája

Hangulatjelek listájának szerkesztése -- Hangulatjeleke törölhet a listából, vagy mozgathat feljebb vagy lejjebb a listán belül. Hozzáadás -- Lehetősége van hangulatjelek keresésére és hozzáadására. Összes törlése -- A listában szereplő összes hangulatjel törlése Visszaállítás gyári alapbeállítás szerinti állapotra - Az alapértelmezettre való visszaállítás után a lista visszaáll az alapbeállítás szerinti hangulatjel listára.

Diktálási mód

TA Diktálási mód menüpont lehetővé teszi az offline vagy online beszédfelismerés kiválasztását. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Online nyelvfelismerés használata internetkapcsolat esetén -- Bekapcsolása esetén a diktálás online beszédfelismeréssel történik, amennyiben internetkapcsolat elérhető. Ha nem áll rendelkezésre internet, a diktálás offline beszédfelismerést használ.
- Mindig offline beszédfelismerés használata -- Bekapcsolása esetén az online beszédfelismerés ki van kapcsolva.

Megjegyzés: Ez a menüpont csak az offline beszédfelismeréssel rendelkező nyelvek esetében érhető el. Támogatott nyelvek: Német, angol, spanyol, francia, olasz, holland, portugál, orosz.

Külső billentyűzet kiosztása

A Külső billentyűzet kiosztása menüpont lehetővé teszi annak beállítását, hogy a rendszer melyik billentyűzetkiosztást használja külső billentyűzet csatlakoztatása esetén.

Megjegyzés: Ez a menüpont csak akkor elérhető, ha a telefonhoz külső billentyűzet van csatlakoztatva!

Kijelző

Fényerő beállítás

A Fényerő beállítás menüben módosíthatja a kijelző fényerejét. A magasabb érték fényesebb képernyőt jelent, ugyanakkor csökkenti az akkumulátor üzemidejét. A teljesen lesötétített képernyő az Ön személyes adatainak védelmét szolgálhatja, és általa nő az akkumulátor üzemideje.

Képernyő időkorlátja

A Képernyő időkorlátja menüben beállíthatja a kijelző inaktivitási idejének hosszát, amely után a készülék alvó üzemmódba kapcsol, hogy ezzel is növelje az akkumulátor üzemidejét. Az alvó üzemmódból való kilépéshez nyomja le bármelyik billentyűt. Amennyiben az automatikus billentyűzár funkció be van kapcsolva, a billentyűzet feloldásához hosszan nyomja le a csillag gombot!

Színsémák

A Színsémák menüben beállíthatja a telefon rendszerének színsémáját. Az első szín a szöveg színét, a második pedig a háttér színét jelzi. A következő színsémák közül választhat:

- Fehér, fekete háttérrel.
- Fekete, fehér háttérrel.
- Fehér, kék háttérrel.
- Fekete, sárga háttérrel.
- Sárga, fekete háttérrel.
- Kék, fehér háttérrel.
- Sárga, kék háttérrel.
- Kék, sárga háttérrel.
- Piros, fekete háttérrel.
- Fekete, piros háttérrel.
- Szürke, fekete háttérrel.
- Fekete, szürke háttérrel.

Főmenü stílusa

A Főmenü stílusa menüben módosíthatja a főmenü grafikai megjelenítésének stílusát. A következő lehetőségek közül választhat:

- Ikonok és szöveg.
- Csak szöveg.
- Csak ikonok.

Betűméret

A Betűméret menü alatt módosíthatja a telefon rendszerében használt betűk méretét. A következő lehetőségek közül választhat.

- Normál betűméret.
- Nagyméretű betű: Alkalmazása esetén a szavak töredezve jelenhetnek meg, az adott szó hosszának függvényében akár több sorban is.

Az értesítő LED

Az Értesítési LED menüpont alatt beállítható, hogy a telefon előlapján található LED visszajelző szolgáljon-e értesítések jelzésére. A LED visszajelző a különböző típusú értesítéseket eltérő színekkel jelzi.

- A nem fogadott hívásokat piros színű fény jelzi.
- A nem fogadott SMS-üzeneteket kék színű fény jelzi.
- Az egyéb nem fogadott eseményeket zöld színű fény jelzi.

Hálózatok

Wi-Fi

A Wi-Fi menüpont alatt tudja a telefont Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatni.

- A Wi-Fi hálózathoz való csatlakozás engedélyezéséhez válassza ki a Wi-Fi Engedélyezése menüpontot.
- A Wi-Fi hálózathoz való csatlakozáshoz, a Hálózatok listájából válassza ki a kívánt Wi-Fi hálózatot, majd válassza a Csatlakozás hálózathoz menüpontot. Amennyiben a Wi-Fi hálózati jelszóval védett, írja be a jelszót.
- A Wi-Fi hálózathoz WPS gomb segítségével történő kapcsolódáshoz, válassza ki a kívánt Wi-Fi hálózatot a Hálózatok listájából, majd az ezen keresztül történő csatlakozáshoz válassza ki a Csatlakozás WPS gombbal menüpontot. Ezután nyomja le a router WPS gombját.
- Rejtett Wi-Fi hálózathoz történő csatlakozáshoz, válassza a Csatlakozás rejtett hálózathoz menüpontot. Ezt követően írja be az SSID-ét (nevet), majd a jelszót.
- Bejelentkezést igénylő Wi-Fi hálózathoz való csatlakozáshoz, az Internetbőngészőben adja meg a belépési adatokat!

WiFi hotspot

A Wi-Fi hotspot lehetővé teszi a mobiladatok Wi-Fi-n keresztüli megosztását.

- A Wi-Fi hotspot aktiválásához válassza a WiFi hotspot bekapcsolása menüpontot!
- A Wi-Fi hotspot bekapcsolása megszakítja az aktuális Wi-Fi kapcsolatot.
- A Wi-Fi hotspot kikapcsoláshoz válassza a Wi-Fi hotspot kikapcsolása menüpontot!
- A Wi-Fi hotspot bejelentkezési adatainak módosításához válassza a Beállítások menüpontot!

Megjegyzés: Ez a menüpont csak akkor érhető el, ha a telefonban van SIM-kártya.

Wi-Fi kapcsolat szöveges fájlon keresztül

Wi-Fi hálózathoz a telefon memóriájában tárolt szöveges fájlon keresztül is csatlakozhat.

- A szöveges fájlt, melynek neve „wifi.txt”, másolja a telefon saját gyökérkönyvtárába.
- A fájl első sora a Wi-Fi hálózat neve.
- A második sor a hálózati jelszó. (Ügyeljen a kis- és nagybetűkre.
- Ha mind a hálózat neve, mind a jelszó megfelelő, a készülék a hálózathoz történő csatlakozáskor automatikusan, a jelszó külön beírása nélkül csatlakozik a hálózathoz.

Bluetooth

A Bluetooth menü teszi lehetővé Bluetooth kapcsolaton keresztüli csatlakoztatást és a Bluetooth eszközök kezelését.

Párosítás új eszközzel

- A csatlakozó Bluetooth eszköz párosítási üzemmódjának bekapcsolása: Van-e eszközök, melyek már alapértelmezetten úgy vannak beállítva, hogy bekapcsolt és aktuális csatlakozás nélküli állapot mellett aktív párosítási üzemmódban vannak. Más eszközök esetében speciális gomb vagy billentyűkom-

bináció lenyomására kapcsolódik be a párosítási üzemmód. Ez a lehetőség eszközfüggő, a részleteket lásd az eszköz használati útmutatójában!

- Kapcsolja be a Bluetooth funkciót, majd válassza az Eszközök keresése menüpontot. A keresés fél percig is eltarthat, majd megjelenik a közeli eszközök listája.
- Az eszköz párosításához válassza ki a listából a kívánt eszközt. A párosítás néhány másodpercig tart.
- Vannak olyan eszközök, melyek megerősítő kódot beírását kérik. Ebben az esetben a csatlakoztatandó Bluetooth eszközbe írja be a BlindShell által kiírt kódot.
- A párosítás megszüntetéséhez, válassza ki az eszközt a Párosított eszközök listájából, majd válassza a Párosítás megszüntetése menüpontot.

Eszköz csatlakoztatása és leválasztása

A csatlakozás az újonnan párosított eszközhöz általában automatikusan megtörténik. Eszköz manuális csatlakoztatásához (vagy leválasztásához), válassza ki a kívánt eszközt a Párosított eszközök listájából, majd válassza a Csatlakozás eszközhöz (vagy Eszköz leválasztása) almenüpontot.

Fontos megjegyzés:

- A párosított eszközhöz való csatlakoztatás előtt, azt általában, egy a készüléken található bekapcsoló gombbal be kell kapcsolni. Vannak olyan eszközök, melyek, ha bizonyos ideig nincsenek használatban, automatikusan kikapcsolnak.
- A piacon számtalan Bluetooth eszköz kapható. A BlindShell nem tud kompatibilitást garantálni az összes, a piacon elérhető készülékkel. Tanácsért vagy már sikeresen tesztelt eszközök típusáért forduljon szakkereskedőhöz.
- Az esetleges rádiófrekvenciás zavarok és magának a Bluetooth technológiának a természete miatt nincs garancia arra, hogy a keresés során párosítható eszközt talál a telefon. Ha az eszköz nem látható a listában, vagy nem párosítható, győződjön meg arról, hogy még mindig párosítási üzemmódban van-e, majd ismétlje meg az eljárást. Ha a probléma továbbra is fennáll, ellenőrizze, hogy a közelben nincs-e valamilyen erős interferenciaforrás, például egyéb Bluetooth eszköz, Wi-Fi router vagy egyéb rádiókészülék.

Mobilhálózat

Mobiladat-forgalom

A Mobiladat-forgalom menüpont teszi lehetővé a mobiladatforgalmi adatok kezelését. A készülék az aktuálisan elérhető legjobb kapcsolattípust használja. Az aktuális kapcsolattípusra vonatkozó információkat a telefon állapotmenüjében találja (a bal oldali akciógom rövid lenyomásával).

- A Mobiladat-forgalom menüpont kiválasztásával kapcsolható be és ki a mobiladat-használat (mobilnet).
- Az APN-beállítások menüpont lehetővé teszi a mobilhálózati hozzáférési pontok konfigurálását.
- A mobiladat-használat menüpont részletes információkat nyújt a mobiladat-használatról.

Megjegyzés: Ez a menüpont csak akkor érhető el, ha a telefonban van SIM-kártya.

PIN-kód

TA PIN-kód menüpont alatt állíthatja be, hogy bekapcsolásakor a telefon kérje-e a PIN-kód beírását, vagy nem. A funkció bekapcsolt állapota mellett, a telefon indításakor be kell írni a PIN-kódot. Ugyanitt tudja a PIN-kódot is módosítani. Fontos: Ha a PIN-kódot egymás után háromszor tévesen írja be, a SIM-kártya ideiglenesen letiltódik, ami csak a PUK-kód beírásával oldható fel. Ha a PUK-kódot egymás után tízszer hibásan írja be, a SIM-kártya véglegesen le lesz tiltva. Megjegyzés: Ez a menüpont csak akkor érhető el, ha a telefonban van SIM-kártya.

Hívásátirányítás

A hívásátirányítás menüpont alatt kiválaszthatja, hogy milyen esetekben szeretne egy hívást egy másik SIM-kártyára továbbítani. Választhatja a hívás más számra történő továbbítását, ha Ön elfoglalt, vagy ha a hívást nem veszi fel.

Speciális hívásbeállítások

A Speciális hívásbeállítások menüpontban különböző beállításokat végezhet. Hangposta vagy hívásvárakoztatás beállításához választhatja az elsődleges vagy a másodlagos SIM-kártyát.

Kapcsolódási teszt

A Kapcsolódási teszt menüpont alatt a készülék ellenőrzi az internetkapcsolatot, melynek eredményeképpen információkhoz jut az internet kapcsolat minőségéről és a BlindShell-kiszolgáló elérhetőségéről.

SIM-kártyák

A SIM-kártyák menüpontban tudja beállítani a kimenő hívásokhoz és üzenetekhez, vagy a mobilnethez elsődlegesen használandó SIM kártyát.

Megjegyzés: Ez a menüpont csak akkor elérhető, ha kettő SIM-kártya van a telefonban.

Kedvenc alkalmazások

A Kedvenc alkalmazások menüpont teszi lehetővé a Kedvenc alkalmazások listájának kezelését. A lista gyors eléréséhez nyomja le az oldalsó akciógombot. Alkalmazásnak a kedvencekhez való hozzáadásához, válassza a Kedvenc alkalmazás hozzáadása menüpontot. Ha egy alkalmazást el szeretne távolítani a kedvenc alkalmazások közül, vagy meg szeretné változtatni a helyét a Kedvenc alkalmazások listán belül, a megerősítő gomb lenyomásával válassza ki az adott alkalmazást.

Tipp: Az alkalmazások közötti váltáshoz használja az oldalsó akciógombot. Ha például az e-mail és egy másik alkalmazás is a kedvenc alkalmazások listájában szerepel, gyorsan átugorhat az e-mailről a másik alkalmazásba. A vissza gomb használatával visszatérhet a listán belül az utolsóként megnyitott alkalmazáshoz.

Képernyőolvasó

Listaelem pozíciójának bemondása -- Bemondja a Harmadik féltől származó alkalmazások listájában szereplő elemek egymás alatti sorrendjét. Pl. 1 per 3, 2 per 3, 3 per 3.

Rácselem pozíciójának bemondása -- Bizonyos, harmadik féltől származó alkalmazások használatakor bemondja az adott elemhez tartozó sor és oszlop sorszámát, például az albumban lévő fényképek esetében.

Luna voice hangasszisztens

Ez a menüpont lehetővé teszi a Luna hangasszisztens tulajdonságainak módosítását.

Luna AI funkciókkal - Ha az AI funkciók engedélyezve vannak, a Luna kibővített funkciókat tesz lehetővé a telefonon végrehajtott műveletek és az alkalmazások használata során. Képes kvízkérdések megválaszolására vagy internetes keresésre a böngészőben. A funkció használatához, a Luna kérni fogja Öntől a Felhasználási feltételek elfogadását.

SD-kártya formázás

- Az SD-kártya formázása annak használatra való előkészítését jelenti, az összes, a kártyán tárolt adat törlésével és egy új fájlrendszer létrehozásával. A folyamat végrehajtásával a kártya képessé válik új fájlok tárolására.
- Formázás előtt győződjön meg arról, hogy a fontos fájlokról másolatot készített egy másik eszközre, mivel a formázás minden adatot töröl a kártyáról.

Erre használható az SD-kártya formázása:

- Az összes adat törlése: A formázás minden adatot töröl az SD-kártyáról.
- Hibák kijavítása: Ha az SD-kártya hibás vagy nem működik megfelelően, a formázás gyakran megoldást jelenthet.

Megjegyzés: Ez a menüpont csak akkor érhető el, ha van SD-kártya a telefonban.

Dátum, idő és időzóna

A Dátum, idő és időzóna menüpontban kapcsolhatja be vagy ki az automatikus idő és dátumbeállítás lehetőségét, illetve változtathat az időformátumon és az időzónán.

- Az automatikus idő és dátum bekapcsolásához, válassza ki az Idő és dátum menüpontot. A funkció bekapcsolása után a készülék az időt és dátumot automatikusan állítja be, a hálózatról adatoknak megfelelően. Ez a lehetőség csak akkor áll rendelkezésre, ha a telefonban van SIM-kártya.
- Az idő és dátum manuális beállításához, először ki kell kapcsolnia az Automatikus idő és dátum funkciót.

Nyelv

A Nyelv menüpont alatt tudja beállítani a telefon alapértelmezett nyelvét.

Rendszerfrissítés

A Rendszerfrissítés menüpont lehetővé teszi a telefon szoftverének frissítését. A frissítések új funkciókat, fejlesztéseket és hibajavításokat tartalmaznak. Új frissítések letölthetőségéről üzenet formájában kap értesítést.

Az elérhető frissítések manuális kereséséhez, válassza ki a Frissítések keresése menüpontot. Ha elérhető új frissítés, válassza a Frissítés letöltése menüpontot, majd telepítse a frissítést. A frissítések telepítéséhez internetkapcsolat szükséges.

Fontos figyelmeztetés:

- A frissítési folyamat percekig is eltarthat. A telefon tájékoztat arról, hogy hol tart a frissítés folyamata. A frissítés alatt a telefon szintetikus, robotszerű hangon beszél.
- Amíg a frissítés tart, ne kapcsolja ki a telefont, és ne végezzen rajta semmilyen más műveletet! A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása a telefon szoftverének károsodását okozhatja, melynek kijavítása csak szervizben lehetséges!

Az utolsó menüpont a Módosítási előzmények. Ez a rész a szoftververziókra és a változásokra vonatkozó információkat tartalmazza.

A telefonról

A telefonról menüben a telefon bizonyos műszaki jellemzőit ellenőrizheti, mint például a szoftververziót, és a felhasználható tárhelyek nagyságát (belső memória és SD-kártya). Itt érheti el a készülék gyári alaphelyzetbe való visszaállítását és biztonsági mentést lehetővé tevő Szervizmenüt is.

Szoftververziók

Itt érhetők el a rendszerverzióra, a ROM verzióra vagy a verziókezelőre (GIT) vonatkozó információk.

Hálózati adatok

Itt érhetők el a SIM-kártyára, a Wi-Fi IP-címre vagy a Bluetooth MAC-címre vonatkozó információk.

Szerviz menü

A Szerviz menü egy, bizonyos szervizműveleteket egyszerűsítő szolgáltatás. A Szerviz menü használatához, a telefont speciális módon kell újraindítani, a normál operációs rendszeren kívül. A Szerviz menü magának a BlindShell rendszerének nem része, és ebben az üzemmódban a készülék hívásokat nem tud fogadni, és az egyéb, szokásos funkciók sem elérhetők. A Szerviz menüből való kilépéshez, válassza a Telefon újraindítása menüpontot!

Adatok biztonsági mentése

Az Adatok biztonsági mentése funkció létrehoz egy belső felhasználói adatokat tartalmazó fájlt. A Biztonsági mentés funkció nem készít mentést a telefonban lévő SD-kártyán tárolt adatokról.

- Az adatok biztonsági mentéséhez helyezzen a telefonba egy memóriakártyát (SD-kártya), vagy a készülékhez csatlakoztasson egy USB C flash meghajtót (pendrive)! Ha mindkét tárolóegység elérhető, a biztonsági mentést tartalmazó fájl a memóriakártyára kerül.
- Válassza az Adatok biztonsági mentése menüpontot!

- Az adatok biztonsági mentéséhez válasszon a következő lehetőségek közül: A Teljes körű biztonsági mentés esetén biztonsági másolat készül a használó kedvenc alkalmazásairól és a telefon-beállításokról, beleértve a készülék belsőtárhelyén tárolt média adatokat. A Teljes körű biztonsági mentés médiaadatok nélkül funkció esetén ugyanilyen mentés történik, a telefon belsőtárhelyén tárolt médiaadatok nélkül.
- Az időbélyegzővel ellátott, biztonsági adatokat tartalmazó fájl kiterjesztése „backup” lesz.

Adatok visszaállítása

Az Adatok visszaállítása funkcióval visszaállíthatók az adatok a korábban, az Adatok biztonsági mentése funkcióval létrehozott backup fájlból. A biztonsági mentést tartalmazó fájlnak a telefonba helyezett SD-kártyán vagy a készülékhez csatlakoztatott USB-C flash meghajtón (pendrive) kell lennie.

Fontos figyelmeztetés: Az adatvisszaállítás során a telefonon tárolt adatok felülíródnak.

Gyári beállítások visszaállítása

A Gyári beállítások visszaállítása menüpont alatt végezheti el a telefon ügynevezett gyári alaphelyzetbe történő visszaállítását. A művelet során az összes felhasználói adat és frissítés törlődik, a készülék pedig visszaáll az eredeti gyári verzióra.

4.7 Használati útmutató

A Használati útmutató menüpont ezt az útmutatót tartalmazza, fejezetekre bontva.

- BlindShell használati útmutató megnyitása - A menüpont a teljes útmutatót tartalmazza, melyben a megerősítés gomb lenyomására a Tartalomjegyzék és a Keresés menüpontok nyílnak meg.
- Alkalmazási útmutatók böngészése -- Bizonyos alkalmazásokhoz tartozó útmutatók találhatóak itt.
- Teljeskörű keresés -- Keresés a teljes útmutatóban, kulcsszavak alapján.

4.8 A telefon kikapcsolása

A Telefon kikapcsolása menüpont kiválasztásával tudja a készüléket kikapcsolni. A kikapcsolási szándékot meg kell erősíteni.

4.9 Elmulasztott értesítések, és állapotinformációk

A telefon állapotinformációinak megjelenítéséhez, nyomja le a bal oldali akciógombot. Ez a funkció a telefon használata közben bármikor elérhető. A lista az alábbi információkat tartalmazza:

- Értesítések -- Az elmulasztott értesítések listázásához válassza ezt a menüpontot!
- Aktuális idő és dátum -- A Naptár alkalmazás megnyitásához, válassza ezt a lehetőséget!
- Wi-Fi állapot -- Megnyitja a Wi-Fi beállításokat.
- Bluetooth állapot -- A Bluetooth beállítások megnyitásához válassza ezt a menüpontot
- Hálózat állapot - A mobiladatforgalom be- vagy kikapcsolásához válassza ezt a menüpontot!
- BAkkumulátor töltöttség.

4.10 Gyorsmenü

A gyorsmenü megjelenítéséhez nyomja le hosszan a bal oldali akciógombot! A gyorsmenü könnyű hozzáférést tesz lehetővé számos beállításhoz és funkcióhoz. Ha a kijelzőn van másolható szöveg, a Szöveg másolása funkció is elérhető.

4.11 Kedvenc alkalmazások

A kedvenc alkalmazások gyors eléréséhez, nyomja le az oldalsó akciógombot! Ez megnyitja a kedvenc alkalmazásként már korábban hozzáadott alkalmazások személyre szabható listáját. Egy alkalmazásnak a kedvencekhez való hozzáadásához, válassza a Kedvenc alkalmazás hozzáadása menüpontot! A kedvencek

további beállításaihoz, mint például a listán belüli sorrendjük módosításához, menjen a Beállítások menübe!

5 Műszaki jellemzők

5.1 Adatcsere

- GSM (2G): 850/900/1800/1900 MHz
- WCDMA (3G): B1/B2/B4/B5/B8
- FDD-LTE (4G): B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/B26/B28/B66/B71

- TDD-LTE (4G): B38/B40/B41
- VoLTE
- Bluetooth: 4.2
- Wi-Fi: 2.4 GHz + 5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac)
- GNSS: GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou
- FM rádió
- NFC

5.2 Műszaki tulajdonságok

- Méretek: 135.2 x 54.6 x 16.7 mm
- Súly: 100 g (telefon), 49 g (akkumulátor)
- Kijelző: 2.83" (480 x 640)
- Memória (RAM): 3 GB
- Belső tárhely: 32 GB (felhasználó számára elérhető 22 GB)
- Memória bővíthetőség: Micro SD memóriakártya max. 128 GB (FAT32)
- Kamera: 13 MP
- SIM-kártya: 2 micro SIM kártyahely
- Akkumulátor: 3000 mAh
- Hangszóró: 1.5 W
- Mikrofon: 2 mikrofon, zajszűrővel
- 3.5 sztereó audió jack
- USB Type-C
- Gombok: SOS, Hangerő, Oldalsó akciógomb
- LED visszajelző
- LED vaku
- LED zseblámpa

5.3 Szenzorok

- Magnetométer
- Barométer
- Gyorsulásmérő
- Giroszkóp
- Közelségérzékelő
- Fényérzékelő

5.4 Tanúsítványok

- CE, FCC, IC, ICASA, ACMA, RoHS, HAC, UN38.3, MSDS, IEC 62133
- HAC: M3/T3

6 Használati és biztonsági tájékoztató

Személyes használat

- Ne szerelje szét a telefont. A telefon eltávolítható részegységei a hátlapi fedél és az akkumulátorhoz való hozzáféréshez nem szükségesek eszközök. A telefon szétszerelésével a garancia elvész.
- Csak rendeltetésszerűen, a felhasználói útmutatónak megfelelően használja a telefont. A gyártó nem felelős bármiféle, a telefonban vagy a környezetben felmerülő kárért a nem megfelelő használatból eredően.
- Ne használja tovább a sérült telefont. A telefon minden használata előtt ellenőrizze sértetlenségét. A sérült telefon használata sérüléshez vagy további károkhoz vezethet. Kérjük, keresse fel a viszonteladót a garanciális és garancián kívüli javításokhoz.
- Kapcsolja ki a telefont, ha a mobiltelefon használata nem engedélyezett, vagy ahol interferencia vagy veszély léphet fel. Kérjük, tartsa be a korlátozott területek minden utasítását.
- A gyártó nem garantálhatja a telefon helyes működését egyéb forrásból származó kiegészítők használatakor. Ha az eredeti kiegészítőktől eltérőeket szeretne használni, kérjük, először lépjen kapcsolatba az eladóval.
- A lehetséges halláskárosodás elkerülése érdekében kérjük, ne hallgasson sokáig magas hangerő-fokozaton. A hangszóró és a telefon fülhallgatója nagyon hangos. Kérjük, fokozottan figyeljen a legnagyobb hangerőszint használatakor, főként akkor, ha telefonja közel van a füléhez.
- Győződjön meg róla, hogy hallja a környezeti zajokat, ha fülhallgatóval utazik. Ez potenciálisan veszélyes helyzetekbe sodorhatja a forgalomban.
- A telefon nem víz- és porálló, tartsa szárazon. Akadályozza meg, hogy bármilyen folyadékkal kapcsolatba kerüljön.
- Ne használja a telefont poros, füstös vagy nedves környezetben, vagy mágneses mezők közelében. A por és nedvesség behatolhat a telefonban, amely károsíthatja azt.
- Tartsa a telefont távol a hőforrásoktól és a közvetlen napfénytől. Ne hagyja a telefont járművekben vagy olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 45°C-ot (113°F).

- Ne használja a telefont vezetés, kerékpározás vagy egyéb jármű vezetése közben. Mindig tartsa be a helyi törvényeket a mobil eszközök használatával kapcsolatban.
- Ne helyezze a telefont vagy bármely kiegészítőjét mikrohullámú sütőbe.
- Ne helyezze a telefont bankkártyák vagy egyéb tárolóeszközök közelébe, amelyek mágnescsíkon tárolnak információkat. A telefon hangszórója mágneset tartalmaz, amely törölheti a mágneses médiaeszközök tartalmát.

Akkumulátor és töltés

- Próbálja az akkumulátort az optimális teljesítmény érdekében 5°C és 30°C között tárolni (41°F és 86°F). A rövid melegebb vagy hidegebb hőmérsékletnek való kitettség nem károsítja az akkumulátort, de ha ennél tovább teszi ki a telefont a szélsőséges körülményeknek, az csökkenti az akkumulátor élettartamát és kapacitását.
- Kapcsolja ki a telefont és távolítsa el az akkumulátorát, ha a telefont nem használja hosszú ideig. Az akkumulátort javasolt nagyjából 60%-os töltöttségen tárolni. Ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát és fenntartja a maximális kapacitását.
- Ne szerelje szét, vágja el, törje össze, hajlítsa meg, szúrja át vagy okozzon sérülést más módon az akkumulátornak. Az akkumulátor felgyulladhat, ha megsérült. Nem nagyon valószínű, de lehetséges. Kérjük, ne feledje, hogy az akkumulátor a telefon legveszélyesebb tartozéka.
- Ne próbálja meg megjavítani vagy módosítani az akkumulátort. Ez az akkumulátor sérüléséhez vezethet, amely tüzet vagy robbanást okozhat.
- Soha ne használjon sérült akkumulátort, töltőt vagy töltőkábelt. Az akkumulátor vagy töltő felgyulladhat vagy elektromos sokkot okozhat.
- Csak az eredeti akkumulátort használja, és csak a telefonnak megfelelő eredeti akkumulátort használja a telefonhoz. Az akkumulátor kifejezetten ehhez az eszközhöz készült. Az egyéb akkumulátorok nem illeszkedhetnek megfelelően vagy más tulajdonságokkal rendelkezhetnek, így károsíthatják az eszközt.
- Minden akkumulátor korlátozott élettartamú, és néhány száz töltési ciklus után a kapacitásuk lecsökkenhet.
- Az adapter csak beltéri használatra alkalmas.
- Az adapter lecsatlakoztatásakor az adaptert húzza, soha ne a kábelt.

- Az adaptert húzza ki a konnektorból, ha épp nincs használatban.
- Soha ne kezelje az adaptert nedves kézzel.

Újrahasznosítás

Mindig vigye vissza a használt elektronikai termékeit, akkumulátorait és csomagolóanyagait dedikált gyűjtőpontra. Ne dobja ki a termékeket rendszerezetlen lakossági hulladék között. Ha nem biztos benne, hogy hogyan váljon meg a telefontól, kiegészítőitől vagy csomagolásától, kérjük, keresse fel az eladót.

Kisgyermek és állatok

A telefont és kiegészítőit tartsa távol kisgyermektől és állatoktól. A telefonja kis alkatrészeket tartalmaz (vagy kiegészítőként tartalmaz), emellett műanyagdarabok és éles részek is találhatóak benne, amelyek sérülést vagy fulladásveszélyt okozhatnak.

Interferencia egészségügyi eszközökkel

- A rádióhullámon kommunikáló eszközök, beleértve a vezeték nélküli telefonokat is, befolyásolhatják a nem megfelelően szigetelt egészségügyi eszközök működését. Beszéljen orvosával vagy az egészségügyi eszköz gyártójával, hogy megállapítsa, megfelelően védve van-e az eszköz a külső rádióhullámoktól.
- A lehetséges interferencia elkerülése végett a testbe épített orvosi eszközökkel rendelkezők gyártói legalább 15,3 centiméter (6 inch) távolságot javasolnak a vezeték nélküli eszköz és az egészségügyi eszköz között. Az ilyen eszközzel rendelkező személyeknek javasolt:
 - Mindig legalább 15,3 centiméter (6 inch) távolságra tartani a vezeték nélküli eszközt az orvosi eszköztől.
 - Nem a mellkasi zsebben hordani az eszközt.
 - A vezeték nélküli eszközt az orvosi eszközzel ellentétes oldali fülhöz tartani.
 - A vezeték nélküli eszközt kikapcsolni, ha bármilyen okból azt feltételezzük, interferencia lép fel.

- A gyártó javaslatait követni a beépített egészségügyi eszközt illetően.
- Ha bármilyen kérdése van a vezeték nélküli eszköze és a beépített egészségügyi eszköze használatával kapcsolatban, konzultáljon egészségügyi személyzetével.

SAR érték

- A telefon általános háztartási célra tanúsítva használható.
- A legmagasabb SAR érték, amelyet a CE sztenderdnek megfelelően jelentettek a fej mellett tartott teszteléskor 0,623 W/kg (10g), és a testen megfelelően viselve 1,474 W/kg (10g). A minimális távolság a testen viselt működtetéséhez 5mm.

Szoftver és szolgáltatások elérhetősége

A telefon szolgáltatása a jelenlegi formájában érhető el, minden lehetséges hibájával. A gyártó nem állítja, ígéri vagy garantálja a telefon tartalmának pontosságát, megfelelőségét vagy teljességét, kifejezetten elutasítja a hibák és kihagyások miatti felelősségét.

- Néhány alkalmazás megfelelő működéséhez internetkapcsolat szükséges.
- Néhány alkalommal a szolgáltatások egy része elérhetetlen lehet szerverleállások vagy harmadik fél által nyújtott szolgáltatások elérhetetlensége miatt.
- A telefon által nyújtott adatok nem mindig teljesen pontosak (pl. tartózkodási hely, színelismerés eredménye, időjárási adatok stb.).
- A gyártó nem vonható felelősségre semmilyen módon harmadik felek által a telefon alkalmazásaiban megjelent tartalmakért.
- A szoftver folyamatosan frissítve van. A gyártó fenntartja a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül módosítsa a szoftvert vagy a felhasználói útmutató tartalmát.

Ha kételye támad, lépjen kapcsolatba az eladóval

Ha bármilyen kérdése, aggodalma van, vagy olyan helyzet lép fel, amelyben segísre van szüksége, kérjük, keresse fel az eladót, akitől a telefont megvásárolta. Felkeresheti továbbá a gyártót telefonon közvetlenül, vagy emailben az **info@blindshell.com** címen.

7 Egyéb rendelkezések

Szabályozási információ - EU

Egyszerűsített megfelelési nyilatkozat

Ezennel a Matapo a.s. kijelenti, hogy a rádióberendezés típusú mobiltelefon megfelel a 2014/53/EU irányelvnek

Az EU megfelelési irányelvének teljes szövege megtekinthető a következő internetes címen: **www.blindshell.com/conformity**

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak ártalmatlanítására vonatkozó információk

A terméken és/vagy a hozzá tartozó dokumentumokon található szimbólum azt mutatja, hogy a használt elektronikus alkatrészek (WEEE) nem dobhatók ki az általános háztartási szemétbe. A megfelelő kezelésért, újrahasznosításért és javításért kérjük, vigye el a terméket a megfelelő gyűjtőhelyre, ahol azt ingyen átveszik. Néhány országban helyi kereskedőknél is leadhatja a terméket, ha azzal egyenértékű új terméket vásárol.

A termék megfelelő kidobásával értékes anyagokat takaríthatunk meg és megakadályozhatjuk a potenciális negatív hatásokat az emberi egészségre és a környezetre, amelyek a nem megfelelő hulladékkezelésnek köszönhetően egyéb esetben felléphetnének.

Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal a legközelebbi gyűjtőponttal kapcsolatos további információért.

A nem megfelelő hulladékkezelés akár büntetésekhez is vezethet a helyi törvényeknek megfelelően.

Korlátozások az 5GHz sávban

Az eszköz beltéri használatban a következő országokban csupán az 5,15GHz és 5,35GHz frekvenciák között használható:

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK

Frekvenciasávok és energia

Az EU rádióberendezésekről szóló irányelvnek (RED) 2014/53/EU a maximális kimeneti energiája az eszköznek a következő:

- GSM - 900MHz: 33,72dBm; 1800MHz: 29,8dBm
- WCDMA - B1: 22,72dBm; B2: 23,32dBm
- LTE-FDD - B1: 23,22dBm; B3: 23,81dBm; B7: 23,38dBm; B8: 23,52dBm; B20: 23,42dBm; B28: 23,7dBm
- LTE-TDD - B38: 23,6dBm; B40: 23,59dBm; B41: 23,82dBm;
- Bluetooth - BR/EDR: 6,01dBm; BLE: 5,15dBm
- 2.4GHz WIFI - 11b: 15,45dBm; 11g: 14,03dBm; 11n(20): 13,44dBm; 11n(40): 14,17dBm
- 5GHz WIFI - 5,2GHz: 17,68dBm; 5,8GHz: 16,03dBm
- NFC: 0,000000261mW

8 Jogi információk

Korlátozott garancia

A telefon korlátozottan garanciális. A garancia időtartama

- Egyesült Államok, Kanada: tizenkettő (12) hónap;
- Európai Unió, Dél-Afrika, Egyesült Királyság, Ausztrália, Új-Zéland: huszonegy (24) hónap.

Kérjük, ellenőrizze a kereskedőjénél a fenti listában nem felsorolt országokban és régiókban a garancia hosszát.

Az akkumulátor minimális élettartama 12 hónap. Ebben az időszakban csak kevés csökkenés lehetséges a kapacitásában. Ezen periódus után bármilyen kapacitáscsökkenés vagy funkcióvesztés általános avulásnak tekintendő. A limitált garancia az első végfelhasználó vásárlásának napján kezdődik. A limitált garancia az anyagi és megmunkálási hiányosságokat fedezi. Minden egyéb garancia, kimondott vagy hallgatólagos, elutasítva.

Nincs garancia a következő esetekben a megismert hibás működéstől függetlenül:

- A termék és akkumulátor töltöttségének általános avulása használatból eredően.
- Nem megfelelő használatból fakadó kár, nedvességnek, folyadéknak vagy hőforrásnak való kitétség.
- Nem a gyártó által nyújtott kiegészítők vagy csatlakozók használata által okozott kár.
- Túl nagy nyomásból vagy leejtésből fakadó törés vagy az eszköz részleges elromlásából fakadó kár.
- A Biztonsági, szabályozási és jogi információk dokumentumban foglaltak nem betartása.
- Nem eredeti akkumulátor használatából, vagy a BlindShell akkumulátorának más eszközben való használatából eredő kár.
- Nem hitelesített személy által végzett sikertelen javításból eredő kár.

A limitált garancia nem fedezi a hálózati szolgáltatás hibáját, például a mobil- vagy wifi hálózat kimaradását.

Az eszköz szoftvere jelen formájában kerül nyújtásra, minden lehetséges hibájával együtt.

Azt javasoljuk, hogy készítsen biztonsági mentést a felhasználói adatokról az adatvesztés elkerülése érdekében legalább havonta egyszer. A gyártó nem felelős az adatvesztésért az eszköz meghibásodása, javítása vagy cseréje esetén.

A gyártó felelősségi korlátjai

Az itt leírt garancia teljes mértékben leírja a Matapo kötelezettségeit és a termékkel kapcsolatos kizárólagos jogorvoslati lehetőséget. A Matapo semmilyen esetben sem felel a termék vételárát meghaladó kárért korlátozás nélkül bármilyen kereskedelmi veszteségért; idő-, pénz-, adat-, hírnév-, lehetőség-, jóakarát-, nyereség-, vagy megtakarításvesztésért; vagy véletlen, különleges, következményes vagy büntető jellegű károkozásért.

A Matapo hitelesített terjesztői nem vállalnak felelősséget az eszközzel kapcsolatos használat és visszaélések miatt.