

Levenhuk ERGO 30 digitális nagyító

Az eszköz használatával soha, semmilyen körülmények között ne nézzen közvetlenül a Napba, vagy más, erős fényforrásba vagy lézersugárba, mert az **MARADANDÓ KÁROSODÁST OKOZHAT A RETINÁJÁBAN ÉS MEG IS VAKULHAT.**

A készlet tartalma: digitális nagyító, C-típusú USB kábel, tasak, tisztítókendő, visszaállító (reset) tű, használati útmutató.

A készülék gombjai jobb kézben tartva:



- (1) Nagyítás erősségét állító kerék: felül, a nagyító üveg (kijelző) mellett jobbra
- (2) Kijelző
- (3) Olvasó ledek: 3 db, a készülék talp részén belül
- (4) Ki/bekapcsoló/LED-es megvilágítási mód gomb: kijelzőt tartó keret magunk felé eső oldalán középen
- (5) Alaphelyzetbe állítás (reset): a ki/bekapcsoló gomb mellett lévő apró lyuk
- (6) Micro-SD- kártyafoglalat: kijelzőt tartó keret magunktól távolabbi oldal közepén lévő rés
- (7) LED-es megvilágítás: a kijelző alatt
- (8) Csúszópad: a nagyító talpzata
- (9) Objektívlencse: a kijelző alatt
- (10) Type-C USB foglalat: a nagyító jobb oldalán
- (11) Bekapcsolásjelző: a nagyító jobb oldalán

A készülék töltése

A készülék újratölthető lítiumion-akkumulátorral működik. Csatlakoztassa az C-típusú USB kábelt az C-típusú USB foglathoz (10) és egy hálózati adapterhez (a készlet nem tartalmazza) vagy számítógéphez. A tápellátás jelzőfénye (11) ilyenkor pirosan világít. A töltés körülbelül 90 percig tart. A töltés befejezése után a tápellátás jelzőfénye zöld színre vált.

Első lépések

- Nyomja le és tartsa lenyomva 3 másodpercig a (4) gombot a készülék bekapcsolásához (LED nem világít).
- A készülék kikapcsolásához győződjön meg arról, hogy a LED-es világítás ki van kapcsolva, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a (4) gombot 3 másodpercig. Ha az eszközt 10 percn keresztül nem használja, akkor az automatikusan kikapcsol.
- Ha a képernyő lefagy, vagy a készülék nem indul el, azt fel kell tölteni vagy újra kell indítani. A készülék újraindításához nyomja meg az (5) gombot a visszaállító (reset) túvel. Ezután nyomja meg a (4) gombot a bekapcsoláshoz.

Memóriakártya telepítése/eltávolítása

- Helyezzen egy micro-SD-kártyát (a készlet nem tartalmazza) a micro-SD-kártya foglalatba (6). Ügyeljen a helyes irányra. Ne erővel tolja be a kártyát.
- A használat megkezdése előtt formázza az micro-SD-kártyát, hiszen ezáltal fokozható a kompatibilitás a készülékkel.
- Ha szeretné eltávolítani a kártyát a foglalatból, finoman nyomja be a memóriakártya szélét, ekkor a kártya kiugrik. Ezután húzza ki a kártyát.

Idő beállítása

Nyomja meg és tartsa nyomva 3 másodpercig a (4) gombot az eszköz bekapcsolásához. A betöltési képernyő közben nyomja meg és tartsa lenyomva a (4) gombot az időbeállítás módba való belépéshez. Csúsztassa az (1) gombot felfelé vagy lefelé az érték módosításához, majd nyomja meg a megerősítéshez és a következő beállításra lépéshez. Nyomja meg a (4) gombot a beállításokból való kilépéshez.

Használat

- Helyezze a készüléket sík felületre.
- Helyezze a megfigyelendő tárgyat közvetlenül az objektívlencse (9) alá.

Nagyítás beállítása

Csúsztassa az (1) gombot felfelé a nagyításhoz. A beállítás sorrendje: 5x > 6x > 8x > 10x. Csúsztassa az (1) gombot lefelé a csökkentéshez.

LED-világítás beállítása

- Nyomja meg a (4) gombot a LED-világítás módjának módosításához. A beállítás sorrendje: Fehér LED-ek (7) > UV LED-ek (7) > Oldalsó LED-ek (3) > Ki.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a (4) gombot 3 másodpercig bármely LED megvilágítási módban a fényerő szintjének módosításához.

Fénykép rögzítése

Fénykép készítéséhez nyomja meg az (1) gombot. A kép kimerevedik a képernyőn. Nyomja meg ismét az (1) gombot a fénykép memóriakártyára mentéséhez.

Videó készítése

Videó rögzítéséhez nyomja meg és 3 másodpercig tartsa nyomva az (1) gombot. A piros pont villogni kezd a képernyőn. Az (1) gomb ismételt megnyomásával kiléphet. A videó automatikusan mentésre kerül a memóriakártyára.

Csatlakozás számítógéphez

- Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez C-típusú USB kábellel. Nyomja meg és tartsa nyomva 3 másodpercig a (4) gombot az eszköz bekapcsolásához.
- A képernyőn (2) megjelenik a "PC Camera" felirat. A készülék nem tud semmilyen műveletet végrehajtani. A számítógépen kell dolgoznia.
- Nyissa meg a számítógép beépített kamera funkcióját. Azzal fényképeket készíthet és videókat rögzíthet a nagyméretű számítógép képernyőn. QR-kódokat is beolvashat a hivatkozások számítógépen való megnyitásához.
- A fénykép- és videófájlok automatikusan mentve lesznek a számítógépen.

Műszaki adatok

Kijelző: 2,8 hüvelykes, színes LCD, 480x480 px

Érzékelő: 1/4"-es CMOS, 1280x720 px

Fókusz távolság: 28 mm

Látómező: 45°

Nagyítás: 5x, 6x, 8x, 10x

LED-világítás: 4 db UV LED; 7 db fehér LED

Tárhely: micro-SD-kártya, max. 64 GB méret (a készlet nem tartalmazza)

Fényképformátum és felbontás: *.jpg, 720x720 px

Videóformátum és videofelbontás : *.avi, 720x720 px

Automatikus kikapcsolás: 10 perc

Üzemi hőmérséklet-tartomány: 0... +40 °C

Tápellátás: 3,7 V, 1100 mA·h tölthető Li-ion-akkumulátor; 5 V, 1 A egyenáramú adapter (a készlet nem tartalmazza); C-típusú USB kábel

Akkumulátor üzemideje: 150 perc

A gyártó fenntartja magának a jogot a termékkínálat és a műszaki paraméterek előzetes értesítés nélküli módosítására.

Ápolás és karbantartás

Legyen kellően óvatos, ha gyermekekkel vagy olyan személyekkel együtt használja az eszközt, akik nem olvasták vagy nem teljesen értették meg az előbbiekben felsorolt utasításokat. Bármilyen esetben is az ok, semmiképpen ne kísérelje meg szétszerelni az eszközt.

Óvja a terméket a víztől, portól, hirtelen ütésektől és túlzott mechanikai behatásoktól. A készüléket nem szabad közvetlen napfény vagy más fényforrások hatásának kitenni. A készülék külső részegységeit kizárólag száraz, szálmentes törlőkendővel törölje át. Az elektronikai károk megelőzése érdekében ne használjon tisztítófolyadékot. A lencse karcolódásának megelőzése érdekében csak puha törlőkendőt használjon és ne nyomja rá túl nagy erővel. A készülék használata előtt alaposan szárítsa meg a kezét, különben áramütést szenvedhet. Soha ne irányítsa a LED-lámpákat a szemébe. Meghibásodás esetén hagyja abba a készülék használatát. Ha javításra vagy tisztításra szorul az eszköz, akkor keresse fel az erre a célra specializálódott helyi szolgáltatóközpontot.

Az akkumulátorral kapcsolatos biztonsági intézkedések

Az eszköz újratölthető lítium-ion akkumulátorral rendelkezik. Így elkerülhető a gyakori elemcsere. Használaton kívül mindig kapcsolja ki az eszközt. Ha az akkumulátor lemerülőben van, időben töltse fel az eszközt. Ne melegítse túl az akkumulátort. Ne merítse le teljesen az akkumulátort. Az akkumulátorokat tartsa gyermekektől távol, megelőzve ezzel a lenyelés, fulladás és mérgezés veszélyét. A használt akkumulátorokat az Ön országában érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően adhatja le.