

Vivienne

Beszélő konyhai mérleg



Tartalomjegyzék

| | |
|---|----|
| 1: Bevezetés..... | 3 |
| 2: Készülék-leírás és szállítási tartozékok | 4 |
| 3: Áramellátás | 5 |
| 4: Üzembevétel és billentyűzet-leírás | 5 |
| 4.1. Be és kikapcsolás | 5 |
| 4.2. Mérés..... | 5 |
| 4.3. Menü..... | 5 |
| 4.4. Hozzá mérés funkció (tara)..... | 6 |
| 4.5. Hangerőbeállítás..... | 6 |
| 4.6. Billentyűzár | 6 |
| 4.7. Ismétlőfunkció | 6 |
| 4.8. Súlyok összegzése | 6 |
| 4.9. Célmérés | 6 |
| 4.9.1. Becslésérték bevitele, kívánt érték | 6 |
| 4.9.2. Mérés becslésérték szerint | 7 |
| 4.10. Célérték | 7 |
| 4.10.1. Célérték bevitele | 7 |
| 4.10.2. Célérték szerinti mérés | 7 |
| 4.11. Óra..... | 7 |
| 4.11.1. Óra manuális beállítása | 7 |
| 4.11.2. Óra lekérdezése | 7 |
| 4.12. Dátum | 8 |
| 4.12.1. Dátum manuális beállítása..... | 8 |
| 4.12.2. Dátum lekérdezése..... | 8 |
| 4.13. Tojásóra..... | 8 |
| 4.14. Mértékegységek..... | 8 |
| 4.15. Folyadékérték meghatározása..... | 8 |
| 4.16. Számlómérleg..... | 8 |
| 4.16.1. Számmérleg beállítása | 8 |
| 4.16.2. Darabszám | 9 |
| 5: Biztonsági megjegyzések | 9 |
| 6: Tisztítás és ápolás | 9 |
| 7: Technikai adatok..... | 10 |
| 8: Garancia és szolgáltatás | 10 |
| 9: Jogi kötelező megjegyzés az újrahaznosításhoz | 10 |
| 9.1: Használt elektronikus eszközök újrahaznosítása | 10 |
| 9.2: Elemújrahaznosítás..... | 11 |
| 10: Használt szimbólumok | 11 |
| 11: Gyártó információ | 12 |

1: Bevezetés

Vivienne a legtöbb funkcióval megáldott mérleg a Caretec házából. A Vivienne még a szokásos mérési funkciók mellett egy órával is rendelkezik. A mérleg lehetővé teszi a darabonkénti, és a folyadék tömegének, ill mennyiségének megmérését is. A mérleg a legnagyobb pontosságot hozza a súlyok számolásában, ill összeadásában.

Egy adott méréshez való hozzáfűzéshez is sok alkalmazás áll a rendelkezésére. A mérleg egy sokszögű felülettel bír, amely 180 négyzetcentiméteres, amely lehetővé teszi sok fajta kapcsoló, és tartó térbeni elhelyezkedését, a mire elegendő hely is a rendelkezésére áll.



Figyelem! Ne kezdje el használni a Vivienne-t, amielőtt nem ismerné jól a kézikönyvet, és a készülékkel úgy adja tovább!



Figyelem! A készülék visszavétele a próbaidőben történhet meg, és teljesen tisztának, és az eredeti csomagolásban kell lennie. Azok a részek, amelyek valamiképpen nincsenek meg, vagy nem jól állnak rendelkezésre, számlás fizetést vonnak maguk után. Ez vonatkozik a készülék, vagy a más részek tisztítására is!



Figyelem! Ne tegye ki a mérleget 5 KG-nél nehezebb terhelési erőnek!

2: Készülék-leírás és szállítási tartozékok

A csomaghoz tartozik a Vivienne konyhai mérleg, mellékelve még (4 x 1,5V AAA elemek, az útmutató látóírásban, és cd-n.

Egy hozzátartozó hálózati készülék is hozzátartozik. Állítsa a Viviennét úgy a hat gumilábra, hogy a könnyedén lekerekített rész, amely az érezhető gombokat, és a nagy képernyőt tartalmazza, ön felé mutasson.

Készülék felső oldala:

A vezérlőpult, és a képernyő ön felé mutat. Balra, a lenti sarokban van a nagy kerek ki/bekapcsológomb, amely még egy ponttal is meg van jelölve. Jobbra a bekapcsológombtól 12 gomb. Itt három gomb található egy sorban.

Felső sor:

A felső sor 3 gombját 1. 2. 3. gombnak nevezzük. 1. billentyű balra mutatja a súlyösszeget, középen 2. billentyű a becslésmérést, a 3. billentyűvel bekapcsolhatja a számok begépelését egy célérték átszámításához.

A fölülről a másodikk sorban található a 4-6 billentyűk. Balra a második sorban van 4. billentyű, azzal kérdezheti le az aktuális időt, egy hosszabb időtartamú nyomás, az 5. billentyűre nyitja meg a menüt, a 6. billentyű hosszan nyomvatartja adja meg az aktuális dátumot. Az 5. billentyű nyomása után a menüben a 4-essel és a 6-ossal mozoghat.

A középső sorban föntről van a 7-9 billentyű, balra a 7-es a tojásórát aktiválja, a nyolcassal viszont különböző mértékegységek között válogathat. a 9-es pedig a darabszámmérésre szolgál.

A legalsó sorban találja a hangerőgombokat, ballra a csökkentőt, jobbra a növekvőt. A középső funkciója pedig az ismétlés, az utolsó eredményt mondja el, öt 0. billentyűnek nevezzük. A gombok mögött található a mérőserpenyő. Erre a mérőhéjra jól kell rárakni a mérendő dolgokat.

Készülékoldal:

A készülék bal oldalán 3 nyílás található. Tőlük messze található az adapter nyílása. A második a technikusainknak van nyilván tartva, a harmadik a fejhallgató csatlakozója, amelyet a csomagban megtalál.

Készülék alsó oldala:

Fordíts meg a Viviennét, az alján 6 gumiláb található a jó tartás érdekében, a vezérlőpult alatt érezhető az elem retesze, az alatt található egy közepes, kissé besüllyedt négyetes lyuk, amely a hangszóró.

3: Áramellátás

A Vivienne optimalizálva van elemre, és adapterre egyaránt. Egy megfelelő adapter is a csomag részét képezi.

Elemüzemkésztség:

Az elem kivételéhez, nyomja meg az elemzáró reteszt, a hangszóró irányában. Egyidőben emelje fel a fedést. Bekattan a helyére a hangszóró irányában, és nem vehető le teljesen. Helyezze be a szállított elemeket. Vegye figyelembe a pólusokat is! A lapos mínuszpólusnak az érezhető toll felé kell mutatnia, ha az elem rendesen behelyeződött, megerősítésként egy hangjelzést hall. Zárja le a reteszt, amíg az hallhatóan bekattan.

Adapterüzemkésztség:

A Vivienne használható egy külső adapter segítségével áramforrásban is. Csatlakoztassa be az adapter kis részét az öntől legtávolabb eső nyílásba, a képernyő felső részébe, és csatlakoztassa az adaptert egy konnektorral. Az elemek az áramhasználat során a készülékben maradhatnak.

4: Üzembevétele és billentyűzetleírás

Tegye a viviennt egy kötött, nem csúszós felületre rézsutosan, a méréshez használjon súlyokat, vagy folyékony élelmiszert, ugyaonlyan nagyságban.

4.1. Be és kikapcsolás

Nyomja meg a kerek bekapcsológombot, és akkor a készen van szót hallja, kikapcsoláshoz nyomja meg ismét, és akkor egy hangjelzést hall, ha kész.

4.2. Mérés

Helyezze a mérendő tartományt közepesen a mérőserpenyőre. Ha a súly nem változik, akkor az megjelenik a nagy képernyőn, és érthető beszéddel felolvasásra is kerül.

4.3. Menü

Az ötös billentyű nyomvatartásával mehet be a menübe, és a plusz és mínusz gombokkal válogathatja a beállításokat. A gombok a mások sorban találhatóak, és az ötös egy ponttal meg is van jelölve. A következő beállítások közül választhat:

- Tojásóra
- Időbemondás
- Dátum

A kiválasztást egy rövid nyomással a bekapcsológombon, a belépsét egy hosszú nyomással ugyanazon erősítheti meg. A menüt a 4-es és 6-os billentyűkkel hagyhatja el.

4.4 Hozzámérés funkció (tara)

Hogyha mérendő anyag található a mérlegserpenyőben, akkor is nullára állíthatja a mérleget. A bemondás után a kikapcsológombot ballra nyomja meg. Akkor a tara szót hallja, és a mérleg a nullára van állítva, és akkor kezdhet egy másik mérést. Használja a funkciót, ha olyan mennyiséget szeretne mérni, anélkül, hogy az előző eredményekbe bekerülne ennek a súlya is. Ez addig ismételhető, amíg a maximális teherbírást elbírja, amely jelen esetben 5 kilogramm.

4.5. Hangerőbeállítás

A hangerő csökkentésére és növelésére a legalsó sarokban található plusz és mínusz kapcsolók szolgálnak. Ballra, és jobbra is viheti a hangerőt, amely 6 szintből áll. A változás következtében az aktuális szint bemondásra kerül.

4.6. Billentyűzár

A plusz és mínuszgomb egyidejű lenyomásával aktiválható a billentyűzár. Akkor a billentyűzár bekapcsolva szöveget hallja. A kikapcsoláshoz ezt ismétlje meg, és akkor a billentyűzár kikapcsolva üzenetet hallja.

4.7. Ismétlőfunkció

A plusz és mínusz gombok között található 0 billentyű megnyomásával az utoljára mért érték bemondásra kerül.

4.8. Súlyok összegzése

Az 1. billentyű a bal felső gomb, a súlyok összegzésére szolgál. Mérjen meg egy súlyt, és nyomjon 1. gombot az érték elmentéséhez. Vivenne akkor bemondja az összeadott szöveget, és az elmentett értéket. A mérőserpenyőkről való eltávolítás után az utolsó érték kerül bemondásra. Ezt sokáig ismételheti, és az 1. gomb hosszú megnyomására az összes érték törlődni fog, és meghallja az ide kapcsolódó üzenetet is.

4.9. Célmérés

A becslésmérs előtt a mérés előtt egy célsúlyt ad meg a viviennének. Végül a mérést elkezdheti. Vivenne hangjelzésekkel mutatja meg az ön által elérni kívánt célmérték előtt, vagy utána található-e meg a már megmért összeg.

4.9.1. Becslésérték bevitele, kívánt érték

Nyomja meg a kettes gombot, és akkor a kívánt érték beírása szöveget hallja. Tegye a mérni kívánt dolgot a serpenyőre, és akkor nyomja meg a

bekapcsológombot, majd meghallja a kívánt értéket. Egészen balra, hogy a becslésértéket elmentse.

4.9.2. Mérés becslésérték szerint

Röviden nyomja meg a kettes gombot, felső sor középen. Akkor hallja: kívánt érték. Kezden el mérni, és akkor egy hangjelzést hall. Amilyen közel van az értékhez, annál gyorsabb, és hangosabb a jelzés. Az érték túllépése következtében a hang alacsonyan szól. Ha a kívánt értéknek pontosan megfelel, egy hosszan tartó hangot hall. Ha ki akar lépni a mérésből, nyomja meg röviden a kettes, vagy a kikapcsoló, vagy együtt a 4-es, 6-es gombokat. A mérési értéket elmentse, járjon el a 4.9.1. fejezetben elmondottak szerint.

4.10. Célérték

A mérés előtt a billentyűzettel ad meg egy célértéket. A Vivienne ismét hangjelzésekkel mutatja az ön által kívánt értéktől való eltéréseket.

4.10.1. Célérték bevitele

Üsse le a 3-mas gombot, üsse be a kívánt értéket, úgy hogy az 1-es gomb 1-et a 2-es kettőt, stb. jelent. A végén nyomja meg a kikapcsológombot.

4.10.2. Célérték szerinti mérés

Nyomja meg a hármast gombot, és akkor a célérték szót hallja, Kezden el mérni, és akkor egy hangjelzést hall. Amilyen közel van az értékhez, annál gyorsabb, és hangosabb a jelzés. Az érték túllépése következtében a hang alacsonyan szól. Ha a kívánt értéknek pontosan megfelel, egy hosszan tartó hangot hall. Ha ki akar lépni a mérésből, nyomja meg röviden a 3-mas, vagy a kikapcsoló, vagy együtt a 4-es, 6-es gombokat. A mérés elmentése miatt járjon el a 4.10.1. fejezetben elmondottak szerint.

4.11. Óra

4.11.1. Óra manuális beállítása

Nyomja meg a négyes gombot, és akkor elkezdheti az óra bevitelét, amelyet a szám, vagy az órák beviteléhez a plusz és mínusz billentyűkkel. Nyomja meg a kikapcsolást, és akkor írja be a perceket is. Ezt is erősítse meg a kikapcsológombbal.

4.11.2. Óra lekérdezése

Nyomja meg a négyes gombot, második sor balra, hogy az időt lekérdezze.

Időzóna beállítása

A menüben választhatja ki az időzóna beállítását, és a plusz és mínusz gombokkal állíthatja egy órával előre, vagy vissza, a végén nyomja meg a kikapcsológombot.

4.12. Dátum

4.12.1. Dátum manuális beállítása

A hatos gombot nyomja meg, a számokkal, vagy a plusz, mínusz gombokkal állíthatja be a napot, hónapot, évet. Mindegyiket a kikapcsológombbal erősítheti meg.

4.12.2. Dátum lekérdezése

Nyomja meg, a hatos gombot, második sor jobbra, a dátum lekérdezéséhez.

4.13. Tojásóra

A hetes gomb hosszú nyomása, harmadik sor fölülről, ballra, vezet a tojásóra beállítási menüjéhez. Állítsa az időzítőt a plusz ill. mínusz gombokkal az aktív, vagy nem aktív lehetőségekre. Erősítse meg ezt a kikapcsológombbal, a képernyő alatt. A percekét a plusz mínusz gombbal szabályozza, és nyomjon kikapcsológombot. A percekét ugyanígy, és a kikapcsolóval hitelesítse. A tojásóra aktív, és akkor a beállított idő bemondásra kerül. A visszaszámlálás megkezdődik. Az ön konyhai mérlege minden perc után egy hangjelzéssel visszatér. Az utolsó percben is, de minden 10. másodpercben, és addig, amíg az utolsó tíz másodpercben is meghallatszódik a hang, és a stophang hallatszódik.

A hetes gombbal az időzítő megmaradt idejét lekérdezheti. A beállítás ellenére be akarja zárni a menüt, nyomja meg egyszerre a 4-es és 6-os gombokat.

4.14. Mértékegységek

A nyolcas gombot használja, különböző mértékek közötti váltásra.

4.15. Folyadékérték meghatározása

A nyolcas gombot nyomja meg, hogy a különböző folyadékok között válthasson. Célértékek állhatnak tej (1030 Gramm és Liter), étolaj (910 Gramm és Liter) és víz (998 Gramm és Liter). Akkor megmérheti a folyadékokat az arra szolgáló mérőedényekben.

4.16. Számlómérleg

Szeretné megtudni, hogy hány cukorka van egy zacskóban? Ezt a Vivienével a számmérleg funkcióval könnyedén elérheti.

4.16.1. Számmérleg beállítása

A kilences gomb hosszú lenyomására kapcsolhatja be a darabszámláló mérleget, a méréshez. Akkor a darabmérés bekapcsolva, becslésérték behelyezése üzenetet hallja. Helyezze a darabokat a serpenyőre, üssön kikapcsológombot.

Akkor üsse be a darabszámot, amely a másik serpenyőben áll, mint az 1 az 1, stb. Nyomja meg a kikapcsológombot. Ha nem ad meg számot, akkor egy darabon számítja ezt ki. A számmérést a 4-es és 6-os gomb egyszerre nyomásával fejezheti be. Ha újra akarja kezdeni, tegyen ugyanígy, a 9-es gomb újbóli megnyomásával.

4.16.2. Darabszám

Ha a célértéket megadta, akkor a kilences gombbal kezdje el a mérést. Nyomja meg a 9-es gombot, és Vivienne megmondja, hogy hány darab található a serpenyőben. A nullával kezdhet új darabszámot, a kilencessel pedig válthat a normál, és darabmérés között.

5: Biztonsági megjegyzések

- Ne tegye ki a készüléket nagy porok, kosznak, hőségnek, hidegnek. A funkciók 5 és 35 fok között lehetségesek. Ha folyadék került a készülékbe, vegye ki az elemet, és szárítsa ki a készüléket.
- Egy egyenes, erős helyre tegye a mérleget, mint pl. a konyhaasztal.
- Ha sokáig nem használja a készüléket, biztonsági okokból távolítsa el az elemeket, a lemerülés megelőzése érdekében.
- Az elemek behelyezésénél figyeljen a pólusokra is.
- A mérleg 5 kg-ot mér, az a maximuma, ne terhelje azon fölül.
- Ne rakjon semmit a mérőserpenyőbe, ha a mérleg használaton kívül van.
- Elektromágneses mezőt használó készülékek hatására, pl. mobiltelefon, a mérleg pontatlan értékeket adhat, rövidzárlatos lehet.

6: Tisztítás és ápolás

A felületet egy kissé megnedvesített kendővel tisztítsa meg.



Figyelem! Ne menjen a készülékbe semminémű nedvesség!
Ne használjon a tisztításhoz kemény tárgyakat, ne is kaparja, még mosogatószivaccsal sem!

7: Technikai adatok

| | |
|---------------------------|---|
| Nagyság: | L/B/H: 220 x 145 x (25.5-26.8) mm |
| Súly: | 588 g 636 g (elemekkel együtt) |
| Aramellátás: | 4 darab 1,5 V AAA Mikro-elemek 1 adapter, nincs a csomagban |
| Szállítási csomag: | konyhamérleg Vivienne, 4 x 1,5 V AAA Mikro-elemek, prospektus látóban. megrendelhető még: adapter, fejhallgató |
| Garancia: | 2 év |

8: Garancia és szolgáltatás

Számlázási dátumtól kezdve adunk:

24 hónapos Garanciát a készülékre

12 hónapost a kellékekre (mint pl. fejhallgatók, adapter, stb.),

6 hónapot a kisebb részekre (mint pl. Akkuk, gombok, fedelek, stb.),

A külső adathordozókra, CD-re, elemekre nem tudunk garanciát adni.

A garanciaidőben a gyártó a készüléket ingyen kijavítja, vagy egy másikkal helyettesíti. Nem jó használatnál, pl. vízbe merítés, belemarkolás, leejtés, elesnek a garanciától. A készülék javítása érdekében lépjen kapcsolattal azokkal, akik a készüléket önnek eladták, vagy magával a gyártóval. Ne nyújtsa be a készüléket, ha előtte a gyártóval nem értekezett felőle. Ő jó tanácsot fog adni, és egy gyors megoldást fog találni a probléma javítására.

Figyeljen arra, hogy a készüléket csak szakértők nyithatják föl! A gyártó fenntartja a jogot, hogy technikai, és szoftverfejlesztést hozzon létre, az ön értesítését elkerülve.

9: Jogi kötelező megjegyzés az újrahasznosításhoz

9.1: Használt elektronikus eszközök újrahasznosítása



Ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A pontos folyamatról kérdezze meg az üzletet, ahol vette, vagy valamely szolgáltatót az ön országán belül!

9.2: Elemújrahasznosítás



Az elemeket sem lehet a háztartási hulladékba tenni. Az elemeket olyan helyre vigye vissza, ahol visszavásárolják, és újrahasznosítják.

Pb-Cd-Hg Ezt a káros anyagot tartalmazó elemeken látja.
PB az ólom, a CD a kadmium, és a HG a higanytartalmat jelöli.

10: Használt szimbólumok



Használati útmutatót figyelembe venni.



Kiegészítő információt figyelembe venni.



Nem dobható háztartási hulladékba.



Gyártó

11: Gyártó információ



Ezt a
CareTec GmbH, Stubenbastei 1, A 1010 Bécs
gyártotta.
Telefonszám (+43 1) 513 80 81 0, Fax (+43 1) 513 80 81 9
E-mail: office@caretec.at
Honlap: www.caretec.at

Vivienne Kiadvány 11/2010 